



Tendeur pour bâche

Pour fixer les bâches à oeillets !

- avec crochets et bloqueurs en plastique
- corde extensible
- longueur : 300 mm (au repos)
- longévité : env. 1 an, résistant aux intempéries

Exemples d'utilisation :

- fixation très rapide, simple et sûre de tous types de bâches : pour le bois, en toile, grillagées avec oeillets, etc.



Visuel de référence : tendeur pour bâche



Visuel de référence : montre le produit en utilisation

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Tendeur pour bâche	longueur : 300 mm	noir	10	63099991	8742668