

Informationsbroschüre

Kopfhalterung mit Stirnschutz (GFKKH200)

PC-Schutzscheibe, klar, 500x250x1mm (GFKVI002)



Beschreibung

Kopfhalterung mit Stirnschutz (GFKKH200)

- Die Kopfhalterung ist eine Tragevorrichtung die ohne Helm, direkt am Kopf befestigt werden kann.
- Sie besteht aus einem Kopfband, das um den Kopf gelegt wird und einem Stirnschutz an den eine Schutzscheibe befestigt werden kann.
- Das Kopfband wird aus PE hergestellt. Der Stirnschutz wird aus glasfaserverstärktem PP gefertigt.
- Die Kopfhalterung kann mit einem Rasterrad für Kopfweiten von 50 – 60cm eingestellt werden.
- Ein Schweißband aus PE sorgt für einen angenehmen Tragekomfort.
- Die Befestigung der Schutzscheibe erfolgt mit Kunststoffdrehknebeln.

- Der Stirnschutz kann hochgeklappt und mit zwei Schraubknöpfen fixiert werden.

PC-Schutzscheibe (GFKVI002)

- Die Schutzscheiben werden aus 1mm dickem Polycarbonat gefertigt.
- Am oberen Rand sind die Scheiben gelocht, damit sie an der Kopfhalterung befestigt werden können.
- Die Schutzscheiben können in verschiedenen Varianten hergestellt werden. Sie unterscheiden sich in der Dicke, der Form oder der Tönung des Polycarbonats.
- Zum Schutz vor Strahlungswärme kann die Schutzscheibe auch mit einer Goldschicht versehen werden.

Bedienungsanleitung

- Die Schutzscheibe wird mit einem der ovalen Löcher zunächst nur auf einen der beiden Drehknebel gesteckt.
- Der Drehknebel wird nach hinten gedreht und fixiert so die Scheibe auf einer Seite.
- Nun wird die Schutzscheibe über die Haltestifte am Stirnschutz bis zum zweiten Drehknebel gezogen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Scheibe hinter die Sicherheitsstege am oberen Rand des Stirnschutzes geführt wird.
- Abschließend wird die Scheibe erneut mit dem Drehknebel befestigt.
- Die Kopfhalterung wird auf den Kopf gesetzt und der individuellen Kopfweite angepasst. Dafür muss der Knopf am Verstellteil reingedrückt werden und gleichzeitig mit der anderen Hand das Rasterrad gedreht werden, bis das Kopfband anliegt.

Lagerung

Arbeitsschutzartikel sollten in trockenen Räumen aufbewahrt werden. Insbesondere die Kunststoffteile sollten keiner starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Reinigung

Die Kopfhalterung und die PC-Schutzscheiben können mit Wasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln gesäubert werden. Die Schutzscheiben sollten allerdings mit Druckluft getrocknet werden, um ein Verkratzen zu vermeiden. Goldbedampfte Schutzscheiben sollten ausschließlich mit Druckluft gereinigt werden.

Desinfizierung

Kopfhalterungen und Schutzscheiben können mit milden, handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfiziert werden.

Sicherheitsprüfungen

Vor jedem Tragen des Gesichtsschutzschirms sollte eine Sicherheitssichtprüfung durchgeführt werden. Beschädigte Schutzscheiben oder andere defekte Teile müssen ausgetauscht werden.

Wartung/Reparaturen

In regelmäßigen Abständen sind Wartungen durchzuführen.

Insbesondere zu überprüfen sind:

- Gängigkeit des Mechanismus' zur Verstellung der Kopfweite.
- Schraubverbindung von Stirnschutz und Kopfband. Gegebenenfalls sollte der Schraubknopf festgezogen werden.
- Befestigung der Schutzscheibe an der Kopfhalterung. Insbesondere sind die Drehknebel zu prüfen.
- Die Schutzscheibe auf Durchsichtigkeit und sonstige Beschädigungen.

Reparaturen dürfen nur mit den Originalteilen des Herstellers durchgeführt werden.

Ersatzteile (empfohlen)

Kopfhalterung

| Bezeichnung: | Best-Nr.: |
|--------------------|-----------|
| Stirnschutz | GBKKH002 |
| Drehknebel | KFKKH003 |
| Stopping | KFKKH007 |
| Kunststoffschraube | KFKKH014 |
| Schraubknopf | GBKKH003 |
| Schweißband | AEMSB001 |

PC-Schutzscheibe, klar, 500x250x1mm

| Bezeichnung: | Best-Nr.: |
|--------------------|------------|
| transparent | GFKVI002 |
| grün getönt | GFKVI002-1 |
| korbförmig geschl. | GFKVI202 |

Technische Eigenschaften

Kopfhalterung mit Stirnschutz

- **Stirnschutz**
Polypropylen (PP) GV 20
- **Kopfband**
Polyethylen (PE)-LD
- **Kunststoffschrauben**
Polypropylen (PP)
- **Stopping**
Polypropylen (PP)
- **Schweißband**
Polyethylen (PE)

Technische Eigenschaften

PC-Schutzscheibe, klar, 500x250x1mm

- **Scheibe**
Polycarbonat Lexan SL2030V
1mm dick
- **Ösen**
Eisen vernickelt

Verfallszeit/Alterung

Alle verwendeten Materialien sind Umwelteinflüssen wie UV-Strahlen, saurem Regen und vielfältigen anderen Einwirkungen ausgesetzt.

Deshalb sollten gerade Schutzausrüstungen die aus thermoplastischen Kunststoffen bestehen nach spätestens 5 Jahren ersetzt werden.

Bei den Kopfhalterungen richtet sich die Einsatzdauer auch nach ihrem betriebsicheren Zustand.

Kennzeichnung

Kopfhalterung mit Stirnschutz:
UHL 166 B CE

PC-Schutzscheibe:
UHL 1 B 9 CE

Erklärung des Kennzeichens

| | |
|-----|--------------------------------------|
| UHL | = Hersteller Rudolf Uhlen |
| 166 | = EN Norm |
| B | = Stoß mit mittlerer Energie |
| 9 | = Schmelzmetall und heiße Festkörper |
| CE | = CE Zeichen |

RUDOLF UHLEN GmbH

Aschua

Herstellung von Arbeitsschutzartikeln

Am Höfgen 13 – 42781 Haan

Telefon: 02129/1444

Telefax: 02129/59980

Internet: www.aschua-uhlen.de

E-Mail: info@aschua-uhlen.de

Geschäftsführer: Volker Fiedler

Handelsregisternr.: HRB 17088

Registergericht Wuppertal

Bankverbindung:

Stadtsparkasse Solingen (BLZ 342 500 00) Kto.-Nr.: 11502

IBAN: DE20 3425 0000 0000 0115 02 SWIFT: SOLSDE33

USt.-IdNr.: DE 237737641

Steuer-Nr.: 135/5760/1091