



RUST REMOVER
Ref. : 10460

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Rostentferner-Konzentrat auf Phosphorsäurebasis.

2. PRODUKTMERKMALE

RUST REMOVER ist der schnell wirksame Rostentferner auf Säurebasis. Rost, Kalk, Kesselstein, Anlauffarben und Fingerabdrücke werden zuverlässig von Metalloberflächen wie Eisen, Kupfer, Messing und Aluminium entfernt. Das Konzentrat kann je nach Rostdicke mit Wasser verdünnt werden und ist dadurch sehr ergiebig.

3. ANWENDUNGSBEISPIELE

Zur Entfernung von Rost und Kalk von Eisenmetallen, Kupfer, Messing und Aluminium.

4. GEBRAUCHSANWEISUNG

Auf Eisenmetallen: zur Entfernung starker Rost und Kalkablagerungen wird eine Verdünnung von 1:3 mit Wasser empfohlen. 20 – 60 Minuten einwirken lassen. Mit viel Wasser abspülen.

Auf Nicht-Eisenmetallen: Verdünnung von 1:7 bis 1:10 empfohlen. 20 – 60 Minuten einwirken lassen. Mit viel Wasser abspülen.

Die Einwirkzeit kann durch erhöhte Temperatur (max. 65°C) verkürzt werden. Gereinigte Metalloberflächen sollten nach der Anwendung vor Korrosion geschützt werden.

Der Rostentferner enthält ätzende Phosphorsäure. Anwendung nur mit entsprechenden Schutzmaßnahmen. Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

5. TYPISCHE PRODUKTDATEN

Aussehen	: klare, farblose Flüssigkeit
Spezifische Dichte bei 20°C	: 1,3
pH-Wert	: 1,0 (Konzentrat) 1,8 (Verdünnung 1:10)

6. GEBINDE

Flasche 250ml, Kanister 5l

Die Inhalte dieses Merkblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen, empfehlen wir stets die eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Dieses Merkblatt muss stets auf dem neuesten Stand der Technik und der Vorschriften gehalten werden und wird deshalb ständig aktualisiert. Die jeweils gültige Version kann bei CRC angefordert werden oder ist auf unserer Homepage zu finden unter: www.crcind.com. Hier ist darüber hinaus das Update-Modul `My CRC` verfügbar, in dem Sie nach Registrierung Ihrer E-Mail-Adresse automatisch über Änderungen in den von Ihnen ausgewählten Datenblättern informiert werden.

Datenblatt-Version: 10460 04 0198 02

Erstellungsdatum: September 2003

