










---






## SMART<sup>+</sup> OUTD WIFI ENTRANCE NUMBERCAM


---






	EAN	W	lm Light Source	lm Output	K	°C	V~	mA	Hz	DF	▽(°)	
SMART OUTD WIFI ENTRANCE NUMBERCAM	4058075763524	22	2550	1500	3000	-20...+40	220- 240	102	50/60	>0.7	117	100000







**OPTIONAL**



☞ Hiermit erklärt die LEDVANCE GmbH, dass die Funkanlage vom Typ LEDVANCE SMART+ den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Adresse: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Drahtlose Funkverbindung verwendet in WiFi-Lampen/-leuchten/-komponenten 2412-2484 MHz, maks. HF-Ausgangsleistung 20dBm. Drahtlose Funkverbindung verwendet in Bluetooth-Lampen/-leuchten/-komponenten 2402-2480 MHz, maks. HF-Ausgangsleistung 20dBm

☞ Hereby, LEDVANCE GmbH declares that the radio equipment type LEDVANCE SMART+ Device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Wireless radio used in WiFi lamps/ luminaires/ components 2412-2484 MHz, maks. RF output power 20dBm. Wireless radio used in Bluetooth lamps/ luminaires/ components 2402-2480 MHz, maks. RF output power 20dBm

☞ LEDVANCE GmbH atteste que le type d'équipement radio du dispositif LEDVANCE SMART+ est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Fréquences radio utilisées dans les lampes/luminaires/composants WiFi 2412 à 2484 MHz, puissance de sortie RF max. 20dBm. Fréquences radio utilisées dans les lampes/luminaires/composants Bluetooth 2402 à 2480 MHz, puissance de sortie RF max. 20dBm

☞ Con il presente, LEDVANCE GmbH dichiara che il dispositivo radio LEDVANCE SMART+ è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile all'indirizzo internet che segue: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Radio wireless utilizzata in lampadine/impianti di illuminazione/componenti Bluetooth 2402-2480 MHz, potenza uscita RF max. 20dBm

☞ Por la presente, LEDVANCE GmbH declara que el tipo de equipo de radio SMART+ de LEDVANCE cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Se usa radio inalámbrico usado en lámparas, luminarias y componentes de WiFi 2412-2484 MHz, potencia de salida de RF máx. de 20dBm. Se usa radio inalámbrico usado en lámparas, luminarias y componentes de Bluetooth 2402-2480 MHz, potencia de salida de RF máx. de 20dBm

☞ Pela presente, a LEDVANCE GmbH declara que o equipamento de rádio tipo LEDVANCE SMART+ Device está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Rádio sem fios utilizado em lâmpadas/luminárias/componentes WiFi 2412-2484 MHz, potência de saída máxima de RF 20dBm. Rádio sem fios utilizado em lâmpadas/luminárias/componentes Bluetooth 2402-2480 MHz, potência de saída máxima de RF 20dBm

☞ Με το παρόν, η LEDVANCE GmbH δηλώνει ότι η συσκευή ραδιοεξοπλισμού LEDVANCE SMART+ συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δηλώνουσας συμμορφώσεως της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Ασύρματο ραδιόφωνο που χρησιμοποιείται σε λαμπύρες/φωτιστικό εξοπλισμό WiFi 2412-2484 MHz, μέγιστη ισχύς εξόδου RF 20dBm. Ασύρματο ραδιόφωνο που χρησιμοποιείται σε λαμπύρες/φωτιστικό εξοπλισμό Bluetooth 2402-2480 MHz, μέγιστη ισχύς εξόδου RF 20dBm

☞ Hierbij verklaart LEDVANCE GmbH dat de radioapparatuur van het type LEDVANCE SMART+ voldoet aan Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Draadloze radio gebruikt in WiFi lampen/armaturen/onderdelen 2412-2484 MHz, maks. RF uitgangsvermogen 20dBm. Draadloze radio gebruikt in Bluetooth lampen/armaturen/onderdelen 2402-2480 MHz, maks. RF uitgangsvermogen 20dBm

☞ Hämed deklarerar LEDVANCE GmbH att radioutrustningsenheten av typen LEDVANCE SMART+ uppfyller kraven i Direktiv 2014/53/UE. Hela texten i EU:s deklARATION ÖVERENSSTÄMMELSE finns tillgänglig på följande internetadress: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Trådlös radio använd i WiFi lampor/armaturer/ komponenter 2412-2484 MHz, maks. RF uteffekt 20dBm. Trådlös radio använd i Bluetooth lampor/armaturer/ komponenter 2402-2480 MHz, maks. RF uteffekt 20dBm

☞ LEDVANCE GmbH täten vahvistua, että LEDVANCE SMART+ -tyypin radiolaitte täyttää direktiivin 2014/53/UE vaatimukset. Löydät EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kokonaisuudessaan osoitteesta [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). WI-FI-lampussa/-valaisimissa/-komponenteissa käytettävä langaton radio 2412-2484 MHz, maks. RF-lähtöteho 20dBm. Bluetooth-lampussa/-valaisimissa/-komponenteissa käytettävä langaton radio 2402-2480 MHz, maks. RF-lähtöteho 20dBm

☞ LEDVANCE GmbH erklærer herved at radioustryst av type LEDVANCE SMART+ er i samsvar med EU-direktiv 2014/53/UE. EU-samsvarserklæringens fulle tekst er tilgjengelig på følgende nettsider: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Trådløs radio benyttes i WiFi-lamper/-armaturer/-komponenter 2412-2484 MHz, maks. RF-utgangseffekt 20dBm. Trådløs radio benyttes i Bluetooth-lamper/-armaturer/-komponenter 2402-2480 MHz, maks. RF-utgangseffekt 20dBm

☞ Hemed erklærer LEDVANCE GmbH, at det trådløse udstyr type LEDVANCE SMART+ er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/UE. EU overensstemmelseserklæringens fulde tekst findes på følgende internet-adresse: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Trådløs radio anvendt i WiFi pærer/ lysarmaturer/ komponenter 2412-2484 MHz, maks. RF udgangseffekt 20dBm. Trådløs radio anvendt i Bluetooth pærer/ lysarmaturer/ komponenter 2402-2480 MHz, maks. RF udgangseffekt 20dBm

☞ Spoločnosť LEDVANCE GmbH prohlašuje, že vyššieiaci vybavení zariadení LEDVANCE SMART+ spĺňajú požiadavky smernice 2014/53/UE. Celý text ES prohlásení o shodě naleznete na následující internetové adrese: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Vysílací použití v žárovkách/svítilnicích/prvcích WiFi využívá frekvenci 2412-2484 MHz, maximální výkonový RF výkon 20dBm. Vysílací použití v žárovkách/svítilnicích/prvcích Bluetooth využívá frekvenci 2402-2480 MHz, maximální výkonový RF výkon 20dBm

☞ A LEDVANCE GmbH ezennel kijelenti, hogy a LEDVANCE SMART+ típusú rádió berendezés teljesíti a 2014/53/EU irányelv előírásait. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a következő internetes oldalon: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). WiFi izókabán/lámpatestekben/komponensekben használt vezeték nélküli rádió 2412-2484 MHz, maks. kimenő RF teljesítmény

20dBm. Bluetooth izókabán/lámpatestekben/komponensekben használt vezeték nélküli rádió: 2402-2480 MHz, maks. kimenő RF teljesítmény 20dBm

☞ Firma LEDVANCE GmbH deklaruje, że urządzenia wykorzystujące fale radiowe typu LEDVANCE SMART+ spełniają wymagany dyrektyw 2014/53/UE. Pełen tekst europejskiej deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem internetowym: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Moduł sieci bezprzewodowej użyty w lampach/oprawach/elementach WiFi: 2412-2484 MHz, maks. moc wyjściowa sygnału bezprzewodowego - 20dBm. Moduł sieci bezprzewodowej użyty w lampach/oprawach/elementach Bluetooth: 2402-2480 MHz, maks. moc wyjściowa sygnału bezprzewodowego - 20dBm

☞ Týmto spoločnosť LEDVANCE GmbH prohlašuje, že rádiové zariadenie typu LEDVANCE SMART+ spĺňa smernicu 2014/53/UE. Celé znenie prehlásenia o zhode EU je dostupné na tejto internetovej adrese: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Bezdrôtový rádioprijímač použitý v žárovkách/svítilniach/komponentoch WiFi 2412-2484 MHz, maks. RF výstupný výkon 20dBm. Bezdrôtový rádioprijímač použitý v žárovkách/svítilniach/komponentoch Bluetooth 2402-2480 MHz, maks. RF výstupný výkon 20dBm

☞ S tem družba LEDVANCE GmbH izjavlja, da je naprava LEDVANCE SMART+, ki sodi med radijsko opremo, skladna z Direktivo št. 2014/53/UE. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Brežični radio, ki se uporablja v svetilkah/sjalikah/komponentah WiFi 2412-2484 MHz, maks. RF oddajna moč 20dBm. Brežični radio, ki se uporablja v svetilkah/sjalikah/komponentah Bluetooth 2402-2480 MHz, maks. RF oddajna moč 20dBm

☞ Burada, LEDVANCE GmbH, beyan ediyorum ki LEDVANCE SMART+ Cihazının 2014/53/UE Direktifine uygun olduğunu beyan ediyorum. EU uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). WiFi lambalar/armatürler/biçenlendirme kullanilan kablosuz radyo 2412-2484 MHz, maks. RF gücü 20dBm. Bluetooth lambalar/armatürler/biçenlendirme kullanilan kablosuz radyo 2402-2480 MHz, maks. RF gücü 20dBm

☞ Ovim tvrkta LEDVANCE GmbH izjavljue da je radio oprema tipa uređaja LEDVANCE SMART+ u skladu s direktivom 2014/53/UE. Celokupan tekst EU izjave o uslagosnosti dostupan je na sledećoj internetnoj adresi: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Bežični radiouđređaji koji se upotrebljavaju u žaruljama/svijetilkama/komponentama s funkcijom WiFi, frekvencija iznosi 2412-2484 MHz, a maks. radiofrekvencijska izlazna snaga 20dBm. Bežični radiouđređaji koji se upotrebljavaju u žaruljama/svijetilkama/komponentama s funkcijom Bluetooth, frekvencija iznosi 2402-2480 MHz, a maks. radiofrekvencijska izlazna snaga 20dBm

☞ Prin prezenta, LEDVANCE GmbH declara că echipamentul radio Dispozitiv LEDVANCE SMART+ respectă Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil online la următoarea adresă: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Radio fără fir folosit la lămpărele/elemente de iluminat/componente WiFi 2412-2484 MHz, putere rezultată max. RF 20dBm. Radio fără fir folosit la lămpărele/sisteme de iluminat/componente Bluetooth 2402-2480 MHz, putere rezultată max. RF 20dBm

☞ С настоящего декларация, че радиооборудването е в съответствие с Директива 2014/53/ЕУ. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е наличен на следния интернет адрес: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Безжични радиоустройства, използвани в WiFi лампи / осветелителни тела/компоненти 2412-2484 MHz, макс. P4 изходна мощност 20dBm. Безжични радиоустройства, използвани в Bluetooth лампи / осветелителни тела/компоненти 2402-2480 MHz, макс. P4 изходна мощност 20dBm

☞ LEDVANCE GmbH kinnitab käesolevaga, et LEDVANCE SMART+ tüüpi raadiosead vastab direktiivi 2014/53/UE. EU vastavusdeklaratsiooni tekst on kättesaadav järgmisel veebiadressil: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Traadita radio, mida kasutatakse WiFi-lampides/valgustites/komponentides 2412-2484 MHz, maks. RF väljundvõimsus 20dBm. Traadita radio, mida kasutatakse Bluetooth-lampides/valgustites/komponentides 2402-2480 MHz, maks. RF väljundvõimsus 20dBm

☞ „LEDVANCE GmbH“ päreklia, kad radio įrangos tipo „LEDVANCE SMART+“ prietaisai atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateiktas šio adresu: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Beleidis radijas, naudojamasis WiFi lempos/svietulose/valguosiuose 2412-2484 MHz, maks. RF išėjimo gija 20dBm. Beleidis radijas, naudojamasis Bluetooth lempos/svietulose/valguosiuose 2402-2480 MHz, maks. RF išėjimo gija 20dBm

☞ Ar šio LEDVANCE GmbH pazino, ka radio aparķuos LEDVANCE SMART+ atbilst Direktīvai 2014/53/UE. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts pieejams šajā tīmekļa adresē: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Bezvadu radio, kas izmantots WiFi lāmpās/gaismeļos/sastāvdaļās ar 2412-2484 MHz, maks. RF izvades jaudu 20dBm. Bezvadu radio, kas izmantots Bluetooth lāmpās/gaismeļos/sastāvdaļās ar 2402-2480 MHz, maks. RF izvades jaudu 20dBm

☞ Ovim komapania LEDVANCE GmbH izjavljue da je radio oprema tipa uređaja LEDVANCE SMART+ u saglasnosti sa direktivom 2014/53/UE. Celokupan tekst EU izjave o uslagosnosti dostupan je na sledećoj internet adresi: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Bežični radio uređaji koji se koristi u sijalicama/svijetilkama/komponentama sa WiFi funkcijom, frekvencija je 2412-2484 MHz, a maks. RF izlazna snaga 20dBm. Bežični radio uređaji koji se koristi u sijalicama/svijetilkama/komponentama sa Bluetooth funkcijom, frekvencija je 2402-2480 MHz, a maks. RF izlazna snaga 20dBm

☞ Цим документом компания LEDVANCE GmbH подтвержде, что радиопристрй тип LEDVANCE SMART+ Device соответствует требованиям Директивы 2014/53/EC для радиоборудования. Полный текст Декларации відповідності EC можна знайти за адресою: [smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity](http://smartplus.ledvance.com/declaration-of-conformity). Який тип бездротозого радіоприймача використовується в лампах LED/світильниках/компонентах із частотою 2412-2484 МГц і віднодно радіочастотною потужністю 20 дБм. Який тип бездротозого радіоприймача використовується в лампах LED/світильниках/компонентах із частотою 2402-2480 МГц і віднодно радіочастотною потужністю 20 дБм.

Ⓜ 2 MP Kamera, Liveansicht, Gespräche vom Mobiltelefon zur Kamera, Automatischer Nachtmodus, PIR-Bewegungssensor, Automatische Aufzeichnung von Bewegungen (SD-Karte erforderlich), Kompatibel mit SD-Kartentyp (SD/SDHC/SDXC), SD-Klasse empfohlen 120-160Mb/s, Mindestkapazität der Karte 8GB/Maximum 128GB

Ⓜ 2 MP camera, Live view, Talk from mobile phone to camera, Automatic night mode, PIR motion sensor, Auto record of motions (SD card required), Compatible with SD card type (SD/SDHC/SDXC), SD Class recommended 120-160Mb/s, Minimum card capacity 8GB/Maximum 128GB

Ⓜ Cámara 2 MP, Vue en direct, Parler du téléphone mobile à la caméra, Mode nocturne automatique, Capteur de mouvement PIR, Enregistrement automatique des mouvements (carte SD requise), Compatible avec les types de carte SD (SD/SDHC/SDXC), Classe SD recommandée 120-160 Mo/s, Capacité de la carte : minimum 8 Go/maximum 128 Go

Ⓜ Fotocamera da 2 MP, Visualizzazione dal vivo, Conversazioni dal cellulare alla fotocamera, Modalità notturna automatica, Sensore di movimento PIR, Registrazione automatica dei movimenti (è necessaria una scheda SD), Compatibile con le schede SD (SD/SDHC/SDXC), Classe SD consigliata 120-160Mb/s, Capacità minima della scheda 8GB/Massima 128GB

Ⓜ Cámara de 2 MP, Visualización en directo, Conversación entre el teléfono móvil y la cámara, Modo nocturno automático, Sensor de movimiento PIR, Registro automático del movimiento (se necesita una tarjeta SD), Compatible con tarjetas SD (SD/SDHC/SDXC), Clase SD recomendada 120-160 Mb/s, Capacidad mínima de la tarjeta 8 GB/máxima 128 GB

Ⓜ Câmara 2 MP, Visualização em direto, Chamadas do telemóvel para a câmara, Modo noturno automático, Sensor de movimento PIR, Registo automático dos movimentos (é necessário um cartão SD), Compatível com o tipo de cartão SD (SD/SDHC/SDXC), Classe SD recomendada 120-160Mb/s, Capacidade mínima do cartão 8GB/Máxima 128GB

Ⓜ Κάμερα 2 MP, Ζωντανή εικόνα, Ομιλία από κινητό τηλέφωνο προς την κάμερα, Αυτόματη νυχτερινή λειτουργία, Αισθητήρας κίνησης PIR, Αυτόματη εγγραφή κινήσεων (απαιτείται κάρτα SD), Συμβατή με κάρτα τύπου SD (SD/SDHC/SDXC), Συνιστάται κλάση SD 120-160 Mb/s, Ελάχιστη χωρητικότητα κάρτας 8 GB/Μέγιστη 128 GB

Ⓜ 2 MP camera, Live-view, Gesprekken van mobiele telefoon naar camera, Automatische nachtmodus, PIR-bewegingsensor, Automatische registratie van bewegingen (SD-kaart vereist), Compatibel met SD-kaarttype (SD/SDHC/SDXC), SD-klasse aanbevolen 120-160 Mb/s, Minimale capaciteit van de kaart 8 GB/ maximaal 128 GB

Ⓜ 2 MP kamera, Live-visning, Samtal från en mobiltelefon till kameran, Automatiskt nattläge, PIR-rörelsesensor, Automatisk registrering av rörelser (kräver SD-kort), Kompatibel med kort av typen SD (SD/SDHC/SDXC), Rekommenderad SD-klasse 120-160 Mb/s, Minsta kortkapacitet 8GB/Maksimal kapacitet 128GB

Ⓜ 2 MP kamera, Live-näkymä, Puhelu matkapuhelimesta kameraan, Automaattinen yötila, PIR-liiketunnistin, Liikkeiden automaattitallennus (SD-kortti tarvitaan), Yhteensopiva SD-korttityypin kanssa (SD/SDHC/SDXC), Suositeltu SD-luokka 120-160 Mb/s, Kortin minimikapasiteetti GB / Maksimi 128 GB

Ⓜ 2 MP kamera, Live-visning, Samtale fra mobiltelefon til kamera, Automatisk nattmodus, PIR-bevegelsessensor, Automatisk optak av bevegelser (SD-kort kreves), Kompatibel med SD-korttype (SD/SDHC/SDXC), SD-klasse anbefales 120-160 Mb/s, Minimum kortkapasitet 8 GB/Maximum 128 GB

Ⓜ 2 MP kamera, Live visning, Samtale fra mobiltilf. til kamera, Automatisk natttilstand, PIR-bevegelsessensor, Automatisk optagelse af bevægelser (kræver SD-kort), Kompatibel med SD-korttype (SD/SDHC/SDXC), Anbefalet SD-klasse 120-160 Mb/s, Minimum kortkapacitet 8GB/Maximum 128GB

Ⓜ 2 MP kamera, Zobrazení v reálném čase, Hovory z mobilního telefonu do kamery, Automatický noční režim, Senzor pohybu PIR, Automatické zaznamenávání pohybu (vyžadována SD karta), Kompatibilní s kartami typu SD (SD/SDHC/SDXC), Doporučená třída SD 120-160 Mb/s, Minimální kapacita karty 8 GB / maximální 128 GB

Ⓜ Камера на 2 МП, Просмотр вживую, Говорите с мобильного на камеру, Автоматический ночной режим, Датчик движения PIR, Автоматическая запись движения (требуется SD-карта), Совместимость с SD-картами (SD/SDHC/SDXC), Рекомендуется класс SD-карты 120-160 Мб/с, Минимальная емкость карты 8 Гб / максимальная 128 Гб

Ⓜ 2 MP kamera, Élő nézet, Beszéljen mobiltelefonról a kamerába, Automatikus éjszakai mód, PIR mozgásérzékelő, Mozgások automatikus rögzítése (SD-kártya szükséges), Kompatibilis SD-kártya típusok (SD/SDHC/SDHX), Ajánlott SD sebességosztály 120-160 Mb/s, Kártya min. kapacitása 8 GB / Kártya max. kapacitása 128 GB

Ⓜ Kamera 2 MP, Widok na żywo, Rozmowy z telefonu komórkowego do kamery, Automatyczny tryb nocny, Czujnik ruchu PIR, Automatyczny zapis ruchów (wymaga karta SD), Kompatybilność z typem karty SD (SD/SDHC/SDXC), Zalecana klasa SD 120-160 Mb/s, Minimalna pojemność karty 8 GB/maksymalna 128 GB

Ⓜ 2 MP kamera, Pohľad v reálnom čase, Hovory z mobilného telefónu do kamery, Automatický nočný režim, Senzor pohybu PIR, Automatické zaznamenávanie pohybov (je potrebná SD karta), Kompatibilní s kartami typu SD (D/SDHC/SDXC), Odporúča sa trieda SD 120 - 160 Mb/s, Minimálna pamäť karty 8 GB/maximálna 128 GB

Ⓜ Kamera, Pogled v živo, Pogovori iz mobilnega telefona v kameru, Samodejni nočni način, Senzor gibanja PIR, Samodejno snemanje gibanja (potrebna je kartica SD), Zdržljivo je s kartico SD (SD/SDHC/SDXC), Priporočeni razred SD 120-160Mb/s, Najmanjša kapaciteta kartice 8 GB/največja 128 GB

Ⓜ 2 MP Kamera, Canlı Görüntüleme, Cep telefonundan kameraya görüşme, Otomatik gece modu, PIR hareket sensörü, Otomatik hareket kaydı (SD karti gereklidir), SD kart türüyle uyumlu (SD/SDHC/SDXC), Önerilen SD Sınıfı 120-160 Mb/s, Minimum kart kapasitesi 8 GB/Maksimum 128 GB

Ⓜ Kamera rezolucije 2 MP, Prikaz uživo, Upravljanje kamerom s pomočjo glasovnih naredb naredbi putem mobilnog telefona, Automatski noćni način rada, Senzor pokreta PIR, Automatsko snimanje pokreta (potrebna je SD kartica), Kompatibilna s SD karticama (SD/SDHC/SDXC), Preporučeni razred brzine SD 120 - 160 Mb/s, Minimalni kapacitet kartice 8 GB / maksimalni kapacitet kartice 128 GB

Ⓜ Camera 2 MP, Vizualizare live, Convorbiri de la telefonul mobil la cameră, Mod de noapte automat, Senzor de mișcare PIR, Înregistrare automată a mișcărilor (este necesar card SD), Compatibil cu tipul de card SD (SD/SDHC/SDXC), Clasa SD recomandată 120-160 Mb/s, Capacitate minimă a cardului 8 GB/maximum 128 GB

Ⓜ 2 MP камера, Визуализация в реальное время, Разговоры от мобильного телефона с камеры, Автоматичен нощен режим, PIR сензор за движение, Автоматичен запис на движенията (необходима SD карта), Съвместим с карти тип SD (SD/SDHC/SDXC), Препоръчан SD клас 120-160 Mb/s, Капацитет на картата минимум 8 GB/максимум 128 GB

Ⓜ 2 MP kaamera, Reaalajás vaade, Mobilitelefoniist kaameraga rääkimise võimalus, Automaatne öörežiim, PIR liikumisandur, Liikumiste automaatne salvestamine (vajalik on SD-kaart), Sobib SD-kaarditüübiga (SD/SDHC/SDXC), Soovitatud SD Class 120-160 Mb/s, Kaardi minimaalne mahutavus 8 GB / maksimaalne mahutavus 128 GB

Ⓜ 2 MP kamera, Tiesioginė peržiūra, Pokalbiai iš mobiliojo telefono į kamerą, Automatinis naktinis režimas, PIR judesio jutiklis, Automatinis judesių įrašymas (reikalinga SD kortelė), Suderinama su SD kortelėmis (SD/SDHC/SDXC), Rekomenduojama SD klasė 120-160Mb/s, Mažiausia kortelės talpa 8 GB / didžiausia 128 GB

Ⓜ 2 MP kamera, Tiesišs skats, Runāt no mobilā telefona kamerā, Automātiskais nakts režīms, PIR kustības sensors, Kustību automātiska ierakstīšana (nepieciešama SD karte), Saderīgs ar SD kartes veidu (SD/SDHC/SDXC), SD klase ir ieteicama 120-160 Mb/s, Minimālā kartes ietilpība 8GB/Maksimālā 128GB

Ⓜ Kamera od 2 MP, Pregled uživo, Upravljanje kamerom pomoću glasovnih komandi, Automatski noćni režim, PIR senzor pokreta, Automatsko snimanje pokreta (potrebna je SD kartica), Kompatibilno sa SD karticama (SD/SDHC/SDXC), Preporučena SD klasa 120-160Mb/s, Minimalni kapacitet kartice 8 GB/maksimalni 128 GB

Ⓜ Камера на 2 МП, Перегляд наживо, Розмовляйте з мобільного на камеру, Автоматичний нічний режим, Датчик руху PIR, Автоматичний запис руху (потрібно SD-картка), Сумісність із SD-картами (SD/SDHC/SDXC), Рекомендовано клас SD-карти 120-160 Мб/с, Мінімальна ємність картки 8 Гб / максимальна 128 Гб

Ⓜ 2 МП камера, Нақты уақытта көрсету, Мобильді телефоннан камераға сөйлеу, Автоматты түнгі режим, PIR қозғалыс сенсоры, Қозғалысты автоматты түрде жазу (SD картасы қажет), SD карталармен (SD/SDHC/SDXC) үйлесімді, Ұсынбалы SD класы 120-160 Мб/с-ке, Минималды карта сыйымдылығы 8 Гб/максимум 128 Гб

# HOW TO USE

All functions are selected and used via the LEDVANCE App.

## LIGHT SETTINGS

---

### Time settings

- The time (switch-off delay) can be set from 5s – 360s
- Every detected movement re-activates the light

### Twilight settings

The brightness response threshold (twilight) can be infinitely varied from approx. 10 – 500lux

### Factory settings

- Time setting: 25s
  - Twilight setting: 100lux
- 

## CAMERA FUNCTION

---

- The camera films a sequence when the sensor is triggered
  - The filmed sequence is saved on the memory card or cloud storage and can be retrieved at any time
  - The recorded data is saved on the unit's memory card or cloud storage
  - A QR code is generated on the smartphone or tablet which can be read by another smartphone or tablet
  - Once the sensor has been triggered, the user receives a push notification via the LEDVANCE App (can be deactivated)
  - Open LEDVANCE App
  - Use image display and intercom system
  - Switch between HD and SD mode possible
  - If HD image shows delay, SD is recommended
- 

## ALARM FUNCTION

---

- Acoustic alarm signal reacting on detected movement
- 

## FOUR SECURITY MODES

---

- Sensor sensitivity can be adjusted (low, medium, high)

### Low level:

- System default lighting environment: 10-500lux
- Sensor distance: 5m
- Lumen adjustable: 10%-100%
- Lighting time: 5-360s

### Middle level:

- System default lighting environment: 10-500lux
- Sensor distance: 8m
- Lumen adjustable: 10%-100%
- Lighting time: 5-360s

### High level:

- System default lighting environment: 10-500lux
- Sensor distance: 10m
- Lumen adjustable: 10%-100%
- Lighting time: 5-360s

Further information on the functions and setting options can be found in the LEDVANCE App.

---

## INSERT SD MEMORY CARD

---

- Remove cover
  - Insert SD memory card
  - Fit cover
- 

## RESTORING FACTORY SETTINGS

---

- Remove cover
- Using the needle, press reset button for approx. 3s until the signal sounds

### While resetting:

Status LED lights up  
→ Flashes fast

### After resetting:

Acoustic signal one time  
Status LED flashes  
→ Flashes slowly

- Open LEDVANCE App
  - Clear camera in LEDVANCE App
  - Re-configure unit
  - Fit cover
-

# GEBRAUCHSANWEISUNG

Alle Funktionen werden über die LEDVANCE App ausgewählt und benutzt.

## LICHT EINSTELLUNGEN

---

### Zeiteinstellungen

- Die Zeit (Ausschaltverzögerung) kann zwischen 5 und 360 Sekunden eingestellt werden
- Jede erkannte Bewegung reaktiviert das Licht

### Dämmerungseinstellungen

Die Helligkeitsschwelle (Dämmerung) kann stufenlos von ca. 10 - 500lux variiert werden

### Werkseinstellungen

- Zeiteinstellung: 25s
  - Dämmerungseinstellung: 100lux
- 

## KAMERAFUNKTION

---

- Die Kamera filmt eine Sequenz, wenn der Sensor ausgelöst wird
  - Die gefilmte Sequenz wird auf der Speicherkarte oder im Cloud-Speicher gespeichert und kann jederzeit abgerufen werden
  - Die aufgezeichneten Daten werden auf der Speicherkarte oder im Cloud-Speicher des Geräts gespeichert
  - Auf dem Smartphone oder Tablet wird ein QR-Code generiert, der von einem anderen Smartphone oder Tablet gelesen werden kann
  - Sobald der Sensor ausgelöst wurde, erhält der Benutzer eine Push-Benachrichtigung über die LEDVANCE-App (kann deaktiviert werden)
    - LEDVANCE App öffnen
    - Bildanzeige und Gegensprechanlage verwenden
    - Wechsel zwischen HD- und SD-Modus möglich
    - Wenn das HD-Bild eine Verzögerung aufweist, wird SD empfohlen
- 

## ALARMFUNKTION

---

- Das akustische Alarmsignal reagiert auf erkannte Bewegung
- 

## VIER SICHERHEITSMODI

---

- Die Sensorempfindlichkeit kann eingestellt werden (niedrig, mittel, hoch)

### Niedriges Niveau:

- Standardbeleuchtungsumgebung des Systems: 10-500lux
- Sensorenabstand: 5m
- Lumen: 10%-100%
- Beleuchtungszeit: 5-360s

### Mittelstufe:

- Standardbeleuchtungsumgebung des Systems: 10-500lux
- Sensorabstand: 8m
- Lumen: 10%-100%
- Beleuchtungszeit: 5-360s

### Hoher Level:

- Standardbeleuchtungsumgebung des Systems: 10-500lux
- Sensorenabstand: 10m
- Lumen: 10%-100%
- Beleuchtungszeit: 5-360s

Weitere Informationen zu den Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten können in der LEDVANCE App gefunden werden.

---

## SD-SPEICHERKARTE EINFÜGEN

---

- Abdeckung entfernen
  - SD-Speicherkarte einlegen
  - Abdeckung aufsetzen
- 

## WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

---

- Abdeckung entfernen
- Mit der Nadel die Reset-Taste für ca. 3 Sekunden drücken bis das Signal ertönt

### Beim Zurücksetzen:

Die Status-LED leuchtet  
→ Blinkt schnell

### Nach dem Zurücksetzen:

Einmaliges akustisches Signal.  
Status-LED blinkt  
→ Blinkt langsam

- LEDVANCE App öffnen
  - Kamera in LEDVANCE App löschen
  - Gerät neu konfigurieren
  - Abdeckung aufsetzen
-



# MANUEL D'UTILISATION

Toutes les fonctions sont sélectionnées et utilisées via l'application LEDVANCE.

## RÉGLAGES DE L'ÉCLAIRAGE

---

### Réglages du temps

- Le temps (délai d'extinction) peut être réglé de 5 à 360 secondes
- Chaque mouvement détecté réactive la lumière

### Paramètres de crépuscule

Le seuil de clarté (crépuscule) peut être modifié de manière continue entre 10 et 500lux

### Réglages d'usine

- Réglage du temps : 25s
  - Réglage du crépuscule : 100lux
- 

## FUNCTION CAMÉRA

---

- La caméra filme une séquence lorsque le capteur se déclenche
  - La séquence filmée est stockée dans la carte mémoire ou dans la mémoire du Cloud et peut-être consultée à tout moment
  - Les données enregistrées sont stockées dans la carte mémoire ou dans la mémoire du Cloud de l'appareil
  - Un code QR est généré sur le smartphone ou la tablette et peut-être lu par un autre smartphone ou une autre tablette
  - Dès que le capteur se déclenche, l'utilisateur reçoit une notification push via l'application LEDVANCE (qui peut être désactivée)
  - Ouvrir l'application LEDVANCE
  - Utiliser l'écran d'affichage et l'interphone
  - Possibilité de basculer du mode HD au mode SD
  - Si l'image HD accuse un retard, la SD est recommandée
- 

## FUNCTION ALARME

---

- Le signal d'alarme sonore réagit aux mouvements détectés
- 

## QUATRE MODES DE SECURITÉ

---

- La sensibilité du capteur peut être réglée (basse – moyenne – haute)

### Niveau faible :

- Environnement d'éclairage standard du système : 10-500lux
- Distance du capteur : 5m
- Lumen : 10%-100%
- Durée d'éclairage : 5-360s

### Niveau intermédiaire :

- Puissance d'éclairage standard du système : 10-500lux
- Distance du capteur : 8m
- Lumen : 10%-100%
- Temps d'éclairage : 5-360s

### Niveau fort :

- Puissance d'éclairage standard des systèmes : 10-500lux
- Distance du capteur : 10m
- Lumen : 10%-100%
- Temps d'éclairage : 5-360s

Pour plus d'informations sur les fonctions et options de réglage, voir l'application LEDVANCE.

---

## INSÉRER LA CARTE MÉMOIRE MSD

---

- Desserrer la vis de fixation et retirer le couvercle
  - Insérer la carte mémoire SD
  - Remettre le couvercle en place et serrer la vis de fixation
- 

## RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE

---

- Desserrer la vis de fixation et retirer le couvercle
- À l'aide de l'aiguille, appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le signal retentisse

### Lors de la réinitialisation :

la LED de Statut s'allume  
→ Clignote rapidement

### Après la réinitialisation :

signal acoustique unique  
La LED de statut clignote  
→ Clignote lentement

- Ouvrir l'application LEDVANCE
  - Supprimer la caméra dans l'application LEDVANCE
  - Reconfigurer l'appareil
  - Remettre le couvercle en place et serrer la vis de fixation
-

# MODALITÀ D'USO

Tutte le funzioni sono selezionate e utilizzate mediante l'app LEDVANCE.

## IMPOSTAZIONI DI LUCE

---

### Impostazioni del tempo

- Il tempo (ritardo di spegnimento) può essere impostato tra 5s e 360s
- Ogni movimento rilevato riattiva la luce

### Impostazioni per il crepuscolo

La soglia di risposta della luminosità (crepuscolo) può essere variata in modo infinito a circa 10 – 500lux

### Impostazioni di fabbrica

- Impostazioni del tempo: 25s
- Impostazione per il crepuscolo: 100lux

## FUNZIONAMENTO DELLA VIDEOCAMERA

---

- La videocamera filma una sequenza quando il sensore è innescato
  - La sequenza filmata viene salvata sulla scheda di memoria o in un cloud e può essere recuperata in qualsiasi momento
  - I dati registrati vengono salvati sulla scheda di memoria dell'unità o in un cloud
  - Un codice QR viene generato sullo smartphone o sul tablet e può essere letto da un altro smartphone o tablet
  - Quando il sensore è stato innescato, l'utente riceve una notifica push mediante l'app LEDVANCE (può essere disattivata)
- Aprire l'app LEDVANCE
- Usare il display dell'immagine e il sistema del citofono
- Se possibile, passare tra modalità HD e SD
- Se l'immagine HD mostra un ritardo, si raccomanda SD
- 

## FUNZIONE ALLARME

---

- Segnale di allarme acustico che reagisce al movimento rilevato
- 

## QUATTRO MODALITÀ DI SICUREZZA

---

- La sensibilità del sensore può essere regolata (bassa, media, alta)

### Livello basso:

- Ambiente di illuminazione predefinito dal sistema: 10-500lux
- Distanza del sensore: 5m
- Lumen: 10%-100%
- Tempo di illuminazione: 5-360s

### Livello medio:

- Ambiente di illuminazione predefinito dal sistema: 10-500lux
- Distanza del sensore: 8m
- Lumen: 10%-100%
- Tempo di illuminazione: 5-360s

### Livello alto:

- Ambiente di illuminazione predefinito dal sistema: 10-500lux
- Distanza del sensore: 10m
- Lumen: 10%-100%
- Beleuchtungszeit: 5-360s

Maggiori informazioni sulle funzioni e sulle opzioni di impostazione sono disponibili nell'app LEDVANCE.

---

## INSERIRE LA SCHEDA DI MEMORIA SD

---

- Svitare le viti di tenuta e rimuovere la copertura
  - Inserire la scheda di memoria SD
  - Montare la copertura e stringere le viti di tenuta
- 

## RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

---

- Svitare le viti di tenuta e rimuovere la copertura
- Usando l'ago, premere il pulsante di reimpostazione per circa 3s fino a sentire il segnale audio

### Durante la reimpostazione:

Il LED di stato si illumina  
→ Lampeggia veloce

### Dopo la reimpostazione:

Segnale acustico una volta  
Il LED di stato lampeggia  
→ Lampeggia lentamente

- Aprire l'app LEDVANCE
  - Eliminare la videocamera nell'app LEDVANCE
  - Riconfigurare l'unità
  - Montare la copertura e stringere le viti di tenuta
-

# CÓMO USAR

Las funciones se seleccionan y usan mediante la aplicación LEDVANCE.

## CONFIGURACIÓN DE LA LUZ

---

### Configuración de tiempo.

- El retraso del apagado puede configurarse entre 5 y 360s
- Cada movimiento detectado reactiva la luz

### Configuración de crepúsculo

El umbral de respuesta (crepúsculo) puede variar infinitamente entre 10 y 500lux

### Configuración de fábrica

- Configuración de tiempo: 25s
  - Configuración de crepúsculo: 100lux
- 

## FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA

---

- La cámara filma una secuencia cuando se activa el sensor
  - La secuencia se almacena en la tarjeta de memoria o en la nube se puede acceder a ella en cualquier momento
  - Los datos se almacenan en la tarjeta de memoria de la unidad o en la nube
  - Se genera un código QR en el teléfono o en la tableta que puede ser leído por dispositivo
  - Cuando el sensor se activa, la aplicación LEDVANCE envía una notificación al usuario (puede desactivarse)
    - Abrir aplicación LEDVANCE
    - Ver pantalla de imágenes y sistema de intercomunicador
    - Se puede alternar entre modo HD y SD
    - Si el HD presenta retrasos, se recomienda el SD
- 

## ALARMA

---

- Alarma sonora que reacciona a movimiento detectado
- 

## CUATRO MODOS DE SENSIBILIDAD

---

- La sensibilidad del sensor puede ajustarse en baja, media y alta

### Nivel bajo:

- Entorno luminoso por defecto del sistema: 10-500lux
- Distancia al sensor: 8m
- Lumen: 10%-100%
- Tiempo de encendido: 5-360s

### Nivel medio:

- Entorno luminoso por defecto del sistema: 10-500lux
- Distancia al sensor: 8m
- Lumen: 10%-100%
- Tiempo de encendido: 5-360s

### Nivel alto:

- Entorno luminoso por defecto del sistema: 10-500lux
- Distancia al sensor: 10m
- Lumen: 10%-100%
- Tiempo de encendido: 5-360s

Podrá encontrar más información sobre las funciones y las opciones de configuración en la aplicación LEDVANCE.

---

## INSTERTAR TARJETA DE MEMORIA

---

- Alfoje el perno de retención y retire la cubierta
  - Inserte la tarjeta SD
  - Coloque la cubierta y ajuste el perno de retención
- 

## RESTABLECER CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

---

- Alfoje el perno de retención y retire la cubierta
- Use un alfiler y presione el botón reset por unos 3 segundos hasta oír la señal

### Al reinstalar:

El LED de estado se pone  
→ Parpadea rápido

### Después de reinstalar:

La señal acústica suena una vez. El LED de estado parpadea  
→ Parpadea lento

- Abrir aplicación LEDVANCE
  - Borrar cámara en la aplicación LEDVANCE
  - Reconfigurar la unidad
  - Coloque la cubierta y ajuste el perno de retención
-

# COMO UTILIZAR

Todas as funções são selecionadas e utilizadas através da App LEDVANCE.

## AJUSTES DE LUZ

---

### Ajustes de tempo:

- O tempo (atraso de desligamento) pode ser ajustado entre 5 – 360 segundos
- Cada movimento detetado reativa a luz

### Ajustes crepusculares:

Ajuste de sensor (crepuscular) pode variar sem interrupção de aproximadamente 10 – 500 Lux

### Ajustes de fábrica:

- Ajuste de tempo: 25 segundos
  - Ajuste crepuscular: 100 Lux
- 

## FUNÇÃO DE CÂMARA

---

- A câmara filma uma sequência quando o sensor é acionado
  - A sequência filmada é guardada no cartão de memória ou no armazenamento em nuvem (cloud) e pode ser recuperada em qualquer momento
  - Os dados gravados são guardados no cartão de memória ou no armazenamento em nuvem da unidade
  - Um código QR é gerado no smartphone ou tablet que pode ser lido por outro smartphone ou tablet
  - Ao acionar o sensor, o utilizador recebe uma notificação de envio através da App LEDVANCE (pode ser desativada)
- Abrir a App LEDVANCE:
  - Utilizar o visualizador de imagem e o sistema de intercomunicação
  - Alternar entre o modo HD e SD possível
  - Se a imagem HD mostrar atraso, recomenda-se o modo SD
- 

## FUNÇÃO DE ALARME

---

- Sinal de alarme acústico que responde ao detetar movimento
- 

## QUATRO MODOS DE SEGURANÇA

---

- A sensibilidade do sensor pode ser ajustada (baixa, média, alta)

### Nível baixo:

- Ambiente de iluminação standard do sistema: 10-500lux
- Distância do sensor: 5 metros
- Lúmen: 10%-100%
- Tempo de iluminação: 5-360 segundos

### Nível médio:

- Ambiente de iluminação standard do sistema: 10-500lux
- Distância do sensor: 8 metros
- Lúmen: 10%-100%
- Tempo de iluminação: 5-360 segundos

### Nível alto:

- Ambiente de iluminação standard do sistema: 10-500lux
- Distância do sensor: 10 metros
- Lúmen: 10%-100%
- Tempo de iluminação: 5-360 segundos

Mais informações acerca das funções e opções de ajustes podem ser encontradas na App LEDVANCE.

---

## INSERIR CARTÃO DE MEMÓRIA SD

---

- Soltar o parafuso de fixação e remover a tampa
  - Inserir o cartão de memória SD
  - Encaixar a tampa e apertar o parafuso de fixação
- 

## RESTAURAR OS AJUSTES DE FÁBRICA

---

- Soltar o parafuso de fixação e remover a tampa
- Utilizando uma agulha, premir o botão reset durante aproximadamente 3 segundos até que o sinal sonoro seja emitido

### Ao reiniciar:

O LED de estado acende-se  
→ Pisca rapidamente

### Depois de reiniciar:

Emitte-se um sinal acústico.  
O LED de estado pisca  
→ Pisca lentamente

- Abrir a App LEDVANCE
  - Apagar a câmara na App LEDVANCE
  - Tornar a ajustar a unidade
  - Encaixar a tampa e apertar o parafuso de fixação
-

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Όλες οι λειτουργίες επιλέγονται και χρησιμοποιούνται μέσω της εφαρμογής LEDVANCE.

### ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

#### Ρυθμίσεις χρόνου

- Ο χρόνος (καθυστέρησης απενεργοποίησης) μπορεί να ρυθμιστεί από 5 s – 360 s
- Κάθε κίνηση που ανιχνεύεται ενεργοποιεί πάλι το φως

#### Ρυθμίσεις Λυκόφωτος

Το όριο απόκρισης φωτεινότητας (λυκόφως) μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμητα από περίπου 10 lux – 500 lux

#### Εργοστασιακές ρυθμίσεις

- Ρύθμιση χρόνου: 25 s
- Ρύθμιση Λυκόφωτος: 100 lux

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ

- Η κάμερα πραγματοποιεί μια σειρά λήψεων όταν διεγείρεται ο αισθητήρας
- Η σειρά λήψεων αποθηκεύεται στην κάρτα μνήμης ή στο διαδικτυακό νέφος και μπορεί να ανακτηθεί οποιαδήποτε στιγμή
- Τα εγγεγραμμένα δεδομένα αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης ή στο διαδικτυακό νέφος
- Στο smartphone ή στο tablet δημιουργείται ένας κωδικός QR ο οποίος μπορεί να διαβαστεί από άλλο smartphone ή tablet
- Αφού έχει διεγερθεί ο αισθητήρας, ο χρήστης λαμβάνει μια ειδοποίηση push μέσω της εφαρμογής LEDVANCE (αυτό μπορεί να απενεργοποιηθεί)
- Ανοίξτε την εφαρμογή LEDVANCE
- Χρήση της οθόνης εικόνας και του συστήματος ενδοσυνεννόησης
- Εφικτή η εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας HD και SD
- Αν η εικόνα HD παρουσιάζει καθυστέρηση, συνιστάται λειτουργία SD

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

- Ηχητικό σήμα συναγερμού σαν αντίδραση σε ανιχνευμένη κίνηση

### ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η ευαισθησία του αισθητήρα μπορεί να ρυθμιστεί (χαμηλή, μεσαία, υψηλή)

#### Χαμηλό επίπεδο:

- Προεπιλεγμένο περιβάλλον φωτισμού: 10-500 lux
- Απόσταση αισθητήρα: 5 m
- Lumen: 10%-100%
- Χρόνος φωτισμού: 5-360 s

#### Μεσαίο επίπεδο:

- Προεπιλεγμένο περιβάλλον φωτισμού: 10-500 lux
- Απόσταση αισθητήρα: 8m
- Lumen: 10%-100%
- Χρόνος φωτισμού: 5-360 s

#### Υψηλό επίπεδο:

- Προεπιλεγμένο περιβάλλον φωτισμού: 10-500 lux
- Απόσταση αισθητήρα: 10m
- Lumen: 10%-100%
- Χρόνος φωτισμού: 5-360 s

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες και τις επιλογές ρυθμίσεων μπορείτε να βρείτε στην εφαρμογή LEDVANCE.

### ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ SD

- Ξεβιδώστε τη βίδα συγκράτησης και αφαιρέστε το κάλυμμα
- Εισάγετε την κάρτα μνήμης SD
- Εφαρμόστε το κάλυμμα και σφίξτε τη βίδα συγκράτησης

### ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

- Ξεβιδώστε τη βίδα συγκράτησης και αφαιρέστε το κάλυμμα
- Χρησιμοποιώντας τη βελόνα, πατήστε το κουμπί επαναφοράς για περίπου 3 s έως ότου ακουστεί το ηχητικό σήμα

#### Κατά την επαναφορά:

Η LED κατάσταση ανάβει με χρώμα.

→ Αναβοσβήνει γρήγορα

#### Μετά την επαναφορά:

Ηχητικό σήμα μία φορά. Η LED κατάσταση αναβοσβήνει με χρώμα

→ Αναβοσβήνει αργά

– Ανοίξτε την εφαρμογή LEDVANCE

– Διαγράψτε την κάμερα στην εφαρμογή LEDVANCE

– Διαμορφώστε εκ νέου τις ρυθμίσεις της μονάδας

– Εφαρμόστε το κάλυμμα και σφίξτε τη βίδα συγκράτησης

# WIJZE VAN GEBRUIK

Alle functies worden via de LEDVANCE-app geselecteerd en toegepast.

## LAMPINSTELLINGEN

---

### De tijd instellen

- De tijd (timer voor uitschakelen) kan ingesteld worden tussen 5 – 360 sec
- De lamp wordt door elke gedetecteerde beweging opnieuw geactiveerd

### Instellingen voor schemerlicht

De reactiedrempel voor de helderheidsinstelling (schemerlicht) kan traploos worden ingesteld tussen ca. 10 – 500lux

### Fabrieksinstellingen

- Tijdstelling: 25 sec
  - Instellingen voor schemerlicht: 100lux
- 

## CAMERA

---

- De camera neemt een sequentie op als de sensor geactiveerd wordt
  - De opgenomen sequentie wordt op de geheugenkaart of in de cloud opgeslagen en kan op elk willekeurig moment gedownload worden
  - De opgeslagen data worden op de geheugenkaart van de eenheid of in de cloud bewaard
  - Op de smartphone of de tablet wordt een QR-code gegenereerd die door een andere smartphone of tablet gelezen kan worden
  - Als de sensor geactiveerd is, ontvangt de gebruiker een pushmelding via de LEDVANCE-app (kan uitgezet worden)
    - Open de LEDVANCE-app
    - Pas weergave van afbeeldingen en het intercomsysteem toe
    - Tussen HD- en SD-modus schakelen is mogelijk
    - Als de HD-afbeeldingenweergave wordt vertraagd, wordt SD aanbevolen
- 

## ALARMFUNCTIE

---

- Het akoestische alarmsignaal reageert op gedetecteerde bewegingen
- 

## VIER BEVEILIGINGSMODI

---

- De sensorgevoeligheid kan ingesteld worden (laag, gemiddeld, hoog)

### Laag niveau:

- Standaard verlichtingsomgeving: 10-500lux
- Sensorafstand: 5m
- Lumen: 10%-100%
- Verlichtingstijd: 5-360 sec

### Gemiddeld niveau:

- Standaard verlichtingsomgeving: 10-500lux
- Sensorafstand: 8m
- Lumen: 10%-100%
- Verlichtingstijd: 5-360 sec

### Hoog niveau:

- Standaard verlichtingsomgeving: 10-500lux
- Sensorafstand: 10m
- Lumen: 10%-100%
- Verlichtingstijd: 5-360 sec

Meer informatie over de functies en de mogelijkheden om de apparatuur in te stellen vindt u in de LEDVANCE-app.

---

## PLAATS EEN SD-GEHEUGENKAART

---

- Draai de bevestigingsschroef uit en verwijder de kap
  - Plaats een SD-geheugenkaart
  - Plaats de kap terug en draai de bevestigingsschroef vast
- 

## FABRIEKINSTELLINGEN HERSTELLEN

---

- Draai de bevestigingsschroef uit en verwijder de kap
- Gebruik een naald en druk de resetknop gedurende ong. 3 sec. in totdat er een geluids-signaal gegeven wordt

### Tijdens het resetten:

- Gaat de status-led gaat branden  
→ De led knippert snel

### Na het resetten:

- Weerklinkt éénmaal een akoestisch signaal.
- De status-led knippert  
→ De led nippert langzaam

- Open de LEDVANCE-app
  - Wis de camera in de LEDVANCE-app
  - Configureer de unit opnieuw
  - Plaats de kap terug en draai de bevestigingsschroef vast
-

# BRUKSANVISNING

Alla funktioner väljs och används via appen LEDVANCE.

## LJUSINSTÄLLNINGAR

---

### Tidsinställningar

- Tiden (avstängningsfördröjning) kan ställas in från 5s – 360s
- Alla detekterade rörelser återaktiverar ljuset

### Skymningsinställningar

Ljusstyrkans reaktionströskel (skymning) kan varieras i oändlighet från cirka 10 – 500lux

### Fabriksinställningar

- Tidsinställning: 25s
  - Skymningsinställning: 100lux
- 

## KAMERAFUNKTION

---

- Kameran spelar in en sekvens när sensorn aktiveras
  - Den filmade sekvensen sparas på minneskortet eller molnlagringen och kan hämtas när som helst
  - Inspelad data sparas på enhetens minneskort eller i molnlagringen
  - En QR-kod skapas på en smart telefon eller surfplatta som sedan kan läsas av en annan smart telefon eller surfplatta
  - När en sensor har aktiverats får användaren ett pushmeddelande via appan LEDVANCE (kan inaktiveras)
  - Öppna appen LEDVANCE
  - Använd bilddisplay och snabbtelefon
  - Växling mellan HD- och SD-lägen är möjligt
  - Om HD-bilden visar en fördröjning rekommenderas SD
- 

## LARMFUNKTION

---

- Akustisk larmsignal som reagerar på den detekterade rörelsen
- 

## FYRA SÄKERHETSLÄGEN

---

- Sensorns känslighet kan justeras (låg, mellan, hög)

### Låg nivå:

- Standardinställd ljusmiljö: 10-500lux
- Sensoravstånd: 5m
- Lumen: 10%-100%
- Belysningstid 5-360s

### Medelnivå:

- Standardinställd ljusmiljö: 10-500lux
- Sensoravstånd: 8m
- Lumen: 10%-100%
- Belysningstid 5-360s

### Hög nivå:

- Standardinställd ljusmiljö: 10-500lux
- Sensoravstånd: 10m
- Lumen: 10%-100%
- Belysningstid 5-360s

Ytterligare information om funktionerna och inställningsmöjligheterna finns angivna i appen LEDVANCE.

---

## SÄTT I SD-MINNESKORT

---

- Lossa fästskruven och ta bort skyddet
  - Sätt i SD-minneskortet
  - Sätt tillbaks och dra åt fästskruven
- 

## ÅTERSTÄLLNING AV FABRIKSINSTÄLLNINGARNA

---

- Lossa fästskruven och ta bort skyddet
- Med hjälp av nålen, tryck på återställningsknappen i cirka 3s tills signalen ljuder

### Under återställningen:

Status-LED:n lyser  
→ Blinkar hastigt

### Efter återställningen:

Den akustiska signalen ljuder en gång.  
Status-LED:n blinkar  
→ Blinkar långsamt

- Öppna appen LEDVANCE
  - Rengör kamera i appen LEDVANCE
  - Omkonfigurera enheten
  - Sätt tillbaks och dra åt fästskruven
-

# MITEN KÄYTTÄÄ

Kaikki toiminnot valitaan ja niitä käytetään LEDVANCE-sovelluksen kautta.

## VALOASETUKSET

---

### Aika-asetukset

- Aikaa (sammutusviive) voi säätää välillä 5s – 360s
- Jokainen havaittu liike aktivoi valon uudelleen

### Hämäräasetukset

Kirkkausvasteen rajaa (hämärä) voi vaihdella rajattomasti välillä 10 – 500lux

### Tehdasasetukset

- Aika-asetus: 25s
  - Hämäräasetus: 100lux
- 

## KAMERATOIMINTO

---

- Kamera filmaa jaksoa, kun anturi laukeya
  - Filmattu jakso tallentuu muistikortille tai pilvitalennukseen ja sen voi palauttaa koska tahansa
  - Tallennetut tiedot säilyvät yksikön muistikortilla tai pilvitalennuksessa
  - Älypuhelimella tai taulutietokoneella luodaan QR-koodi, jonka toinen älypuhelin tai taulutietokone voi lukea
  - Kun anturi on lauennut, käyttäjä saa push-viestin LEDVANCE-sovelluksen kautta (sen voi katkaista)
  - Avaa LEDVANCE-sovellus
  - Kuvanäytön ja sisäpuhelinjärjestelmän käyttö
  - Vaihto HD- ja SD-käytön välillä on mahdollista
  - Jos HD-kuvassa on viivettä, suosittelemme SD-käyttöä
- 

## HÄLYTYSTOIMINTO

---

- Havaittuun liikkeeseen reagoiva äänimerkki
- 

## NELJÄ TURVAKÄYTTÖÄ

---

- Anturin herkkyystasoa voi säätää (matala, keskitaso, korkea)

### Matala taso:

- Järjestelmän oletusvalaistusympäristö: 10-500lux
- Anturin etäisyys: 5m
- Lumen: 10%-100%
- Valaistusaika: 5-360s

### Keskitaso:

- Järjestelmän oletusvalaistusympäristö: 10-500lux
- Anturin etäisyys: 8m
- Lumen: 10%-100%
- Valaistusaika: 5-360s

### Korkea taso:

- Järjestelmän oletusvalaistusympäristö: 10-500lux
- Anturin etäisyys: 10m
- Lumen: 10%-100%
- Valaistusaika: 5-360s

Lisätietoja toiminnoista ja säätövalinnoista on saatavissa LEDVANCE-sovelluksessa.

---

## LAITA SD-MUISTIKORTTI SISÄÄN

---

- Avaa kiinnitysruuvi ja irrota kansi
  - Laita SD-muistikortti sisään
  - Asenna kansi ja kiristä kiinnitysruuvi
- 

## TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

---

- Avaa kiinnitysruuvi ja irrota kansi
- Paina nollauspainiketta neulalla noin 3 sekuntia, kunnes kuulet äänimerkin

### Nollattaessa:

- Tilan LED syttyy
- Se vilkkuu nopeasti

### Kun nollaus on tehty:

- Kuulet äänimerkin yhden kerran.
- Tilan LED vilkkuu
- Vilkkuu hitaasti

- Avaa LEDVANCE-sovellus
  - Puhdista kamera LEDVANCE-sovelluksessa
  - Tee yksikön säädöt uudelleen
  - Asenna kansi ja kiristä kiinnitysruuvi
-



# BRUKSANVISNING

Alle funksjoner velges og brukes via LEDVANCE-appen.

## LYSINNSTILLINGER

---

### Tidsinnstillinger

- Tiden (utkoblingsforsinkelse) kan stilles inn fra 5 – 360 sek
- Hver oppdaget bevegelse reaktiverer lyset

### Skumringsinnstillinger

Svarsterskelen for lysstyrke (skumring) kan varieres i det uendelige fra omlag 10 – 500lux

### Fabrikkinnstillinger

- Tidsinnstilling: 25 sek
  - Skumringsinnstilling: 100lux
- 

## KAMERAFUNKSJON

---

- Kameraet filmer en sekvens når sensoren utløses
  - Den filmede sekvensen lagres på minnekortet eller skylagres og kan hentes fram når som helst
  - De registrerte dataene lagres på enhetens minnekort eller skylagres
  - Det genereres en QR-kode på smarttelefonen eller nettbrettet som kan leses av en annen smarttelefon eller et annet nettbrett
  - Når sensoren er utløst, mottar brukeren et pushvarsel via LEDVANCE-appen (kan deaktiveres)
  - Åpne LEDVANCE-appen
  - Bruk bildevisning og intercom-system
  - Veksling mellom HD- og SD-modus er mulig
  - Hvis HD-bildet viser forsinkelse, anbefales SD
- 

## ALARMFUNKSJON

---

- Akustisk alarmsignal som reagerer ved oppdaget bevegelse
- 

## FIRE SIKKERHETSMODIER

---

- Sensorfølsomheten kan justeres (lav, middels, høy)

### Lavt nivå:

- Systemets standard belysningsmiljø: 10-500lux
- Sensoravstand: 5m
- Lumen: 10%-100%
- Belysningstid: 5-360 sek

### Middels nivå:

- Systemets standard belysningsmiljø: 10-500lux
- Sensoravstand: 8m
- Lumen: 10%-100%
- Belysningstid: 5-360 sek

### Høyt nivå:

- Systemets standard belysningsmiljø: 10-500lux
- Sensoravstand: 10m
- Lumen: 10%-100%
- Belysningstid: 5-360 sek

Ytterligere informasjon ang. funksjoner og innstillingsmuligheter finner du i LEDVANCE-appen.

---

## SETT INN SD-MINNEKORTET

---

- Løsne festeskruen og ta av dekselet
  - Sett inn SD-minnekortet
  - Monter dekselet på plass igjen og stram festeskruen
- 

## GJENOPPRETTING AV FABRIKSINNSTILLINGER

---

- Løsne festeskruen og ta av dekselet
- Trykk på tilbakestillingsknappen i ca. 3 sek. til signalet lyder

### Mens du tilbakestiller:

Det status-LED-lyset tenes  
→ Blinker raskt

### Etter tilbakestilling:

Akustisk signal én gang.  
Status-LED-lyset blinker  
→ Blinker sakte

- Åpne LEDVANCE-appen
  - Slett kameraet i LEDVANCE-appen
  - Konfigurer enheten på nytt
  - Monter dekselet på plass igjen og stram festeskruen
-

# BRUGSANVISNING

Alle funktioner vælges og anvendes via LEDVANCE Appen.

## LYSINDSTILLINGER

---

### Tidsindstillinger

- Tiden (afbryder-tidsforsinkelse) kan indstilles fra 5 – 360s
- Enhver detekteret bevægelse genaktiverer lyset

### Tusmørkeindstillinger

Lysresponsgrænsen (tusmørke) kan varieres uendeligt fra ca. 10 – 500lux

### Fabriksindstillinger

- Tidsindstilling: 25s
  - Tusmørkeindstilling: 100lux
- 

## KAMERAFUNKTIONEN

---

- Kameraet filmer en sekvens, når sensoren udløses
  - Den filmede sekvens gemmes på hukommelseskortet eller skylageret, og kan hentes når som helst
  - De registrerede data gemmes på enhedens hukommelseskort eller i skyen
  - Der genereres en QR-kode på din smartphone eller tablet, som kan læses af en anden smartphone eller tablet
  - Når sensoren er udløst, modtager brugeren en push-besked via LEDVANCE-appen (kan deaktiveres)
    - Åbn LEDVANCE-appen
    - Brug billedvisning og samtaleanlæg
    - Det er muligt at skifte mellem HD og SD-tilstand
    - Hvis HD-image viser forsinkelse, anbefales SD
- 

## ALARMFUNKTION

---

- Akustisk alarmsignal, der reagerer, når bevægelse detekteres
- 

## FIRE SIKKERHEDSTIL- STANDE

---

- Sensorfølsomhed kan justeres (lav, medium, høj)

### Lavt niveau:

- Systemets standard belysningsmiljø: 10-500lux
- Sensordistance: 5m
- Lumen: 10%-100%
- Belysningstid: 5-360s

### Mellem niveau:

- Systemets standard belysningsmiljø: 10-500lux
- Sensordistance: 8m
- Lumen: 10%-100%
- Belysningstid: 5-360s

### Højt niveau:

- Systemets standard belysningsmiljø: 10-500lux
- Sensordistance: 10m
- Lumen: 10%-100%
- Belysningstid: 5-360s

Yderligere oplysninger om funktioner og indstillingsmuligheder findes i LEDVANCE Appen.

---

## INDSÆT SD HUKOMMEL- SESKORT

---

- Løsn holdeskruen, og fjern dækslet
  - Indsæt SD hukommelseskort
  - Montér dækslet, og stram holdeskruen
- 

## GENDANNELSE AF FA- BRIKSINDSTILLINGER

---

- Løsn holdeskruen, og fjern dækslet
- Ved hjælp af nålen trykkes på reset-knappen i ca. 3 sek., indtil signalet lyder

### Under nulstilling:

Status-LED lyser  
→ Blinker hurtigt

### Efter nulstilling:

Akustisk signal én gang.  
Status-LED blinker  
→ Blinker langsomt

- Åbn LEDVANCE Appen
  - Ryd kamera i LEDVANCE Appen
  - Konfigurer enheden igen
  - Montér dækslet, og stram holdeskruen
-

# NÁVOD K POUŽITÍ

Všechny funkce se vybírají a používají pomocí aplikace LEDVANCE.

## NASTAVENÍ SVĚTLA

---

### Nastavení času

- Čas (zpoždění vypnutí) je možné nastavit mezi 5 a 360 sekundami
- Každý detekovaný pohyb znovu aktivuje světlo

### Nastavení stmívání

Prahová hodnota jasu (stmívání) se může plynule měnit asi od 10 do 500 luxů

### Nastavení od výrobce

- Nastavení času: 25s
  - Nastavení stmívání: 100 luxů
- 

## FUNKCE KAMERY

---

- Kamera filmuje sekvenci, když je aktivován senzor
  - Nafilmovaná sekvence se ukládá na paměťovou kartu nebo do cloudu a můžete ji kdykoli vyvolat
  - Zaznamenaná data se ukládají na paměťovou kartu nebo do cloudu přístroje
  - Na smartphonu nebo tabletu se generuje QR kód, který je možné přečíst jiným smartphonem nebo tabletem
  - Jakmile je aktivován senzor, obdrží uživatel zprávu prostřednictvím aplikace LEDVANCE ( lze deaktivovat)
  - Otevřete aplikaci LEDVANCE
  - Použijte obrazovku a komunikační zařízení
  - Možnost přepnutí mezi režimem HD a SD
  - Pokud HD obraz vykazuje zpoždění, doporučuje se SD
- 

## ALARMOVÁ FUNKCE

---

- Zvukový alarmový signál reaguje na detekovaný pohyb
- 

## ČTYŘI BEZPEČNOSTNÍ REŽIMY

---

- Je možné nastavit citlivost senzoru (nízkou, střední nebo vysokou)

### Nízká úroveň:

- Standardní osvětlení okolního prostředí systému: 10-500 luxů
- Vzdálenost senzorů: 5m
- Světelný tok: 10%-100%
- Doba osvětlení: 5-360s

### Střední úroveň:

- Standardní osvětlení okolního prostředí systému: 10-500 luxů
- Vzdálenost senzorů: 8m
- Světelný tok: 10%-100%
- Doba osvětlení: 5-360s

### Vysoká úroveň:

- Standardní osvětlení okolního prostředí systému: 10-500 luxů
- Vzdálenost senzorů: 10m
- Světelný tok: 10%-100%
- Doba osvětlení: 5-360s

Další informace o funkcích a možnostech nastavení najdete v aplikaci LEDVANCE.

---

## VLOŽENÍ PAMĚŤOVÉ SD KARTY

---

- Povolte upevňovací šroub a odstraňte kryt
  - Vložte paměťovou SD kartu
  - Nasadte kryt a utáhněte přídržovací šroub
- 

## OBNOVENÍ NASTAVENÍ OD VÝROBCE

---

- Povolte upevňovací šroub a odstraňte kryt
- Nehtem stiskněte asi na 3 sekund tlačítko Reset, dokud nezazní signál

### Při resetování:

Stavová LED kontrolka  
→ rychle bliká

### Po resetování:

Jednorázový zvukový signál.  
Stavová LED kontrolka  
→ pomalu bliká

- Otevřete aplikaci LEDVANCE
  - Vymažte kameru v aplikaci LEDVANCE
  - Znovu zkonfigurujte přístroj
  - Nasadte kryt a utáhněte přídržovací šroub
-

# ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выбор и управление всеми функциями осуществляется с помощью приложения LEDVANCE.

## НАСТРОЙКИ ОСВЕЩЕНИЯ

### Настройки времени работы

- Время (задержку выключения) можно установить в диапазоне от 5 до 360 с
- При каждом обнаружении движения освещение снова включается

### Настройки сумерек

Порог яркости (сумерки) можно плавно менять в диапазоне прилб. 10–500 люкс

### Заводские настройки

- Настройки времени работы: 25 с
- Настройки сумерек: 100 люкс

## ФУНКЦИЯ КАМЕРЫ

- При срабатывании датчика камера делает серию снимков
- Отснятые кадры сохраняются на карте памяти или в облачном хранилище; их можно просматривать в любое время
- Записанная информация сохраняется на карте памяти устройства или в облачном хранилище
- На смартфоне или планшете создается специальный QR-код, который можно считать с помощью другого интеллектуального устройства
- После срабатывания датчика пользователь получает push-уведомление через приложение LEDVANCE (эту функцию можно отключить)
- Откройте приложение LEDVANCE
- Используйте изображение на дисплее и систему внутренней связи

- Предусмотрена возможность переключения между режимами HD и SD
- Если картинка в формате HD отображается с задержкой, рекомендуется использовать режим SD

## ФУНКЦИЯ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

- При обнаружении движения подается звуковой аварийный сигнал

## ЧОТИРИ РЕЖИМИ БЕЗПЕКИ

- Чувствительность датчика можно регулировать (низкая, средняя, высокая)

### Низкий рівень:

- Налаштування освітлення системи за замовчуванням: 10-500 лк
- Відстань до датчика: 5 м
- Рівень освітлення: 10%-100%
- Тривалість роботи: 5-360 с

### Середній рівень:

- Налаштування освітлення системи за замовчуванням: 10-500 лк
- Відстань до датчика: 8 м
- Рівень освітлення: 10%-100%
- Тривалість роботи: 5-360 с

### Высокий рівень:

- Налаштування освітлення системи за замовчуванням: 10-500 лк
- Відстань до датчика: 10 м
- Рівень освітлення: 10%-100%
- Тривалість роботи: 5-360 с

Додаткову інформацію щодо функцій і варіантів налаштування можна знайти в програмі LEDVANCE.

## УСТАНОВКА SD-КАРТЫ ПАМЯТИ

- Ослабьте фиксирующий винт и снимите крышку
- Вставьте SD-карту памяти
- Установите крышку и затяните фиксирующий винт

## ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

- Ослабьте фиксирующий винт и снимите крышку
- Используя иголку, удерживайте кнопку сброса на протяжении приблизительно 3 с, пока не услышите звуковой сигнал

**Во время сброса настроек:** светодиод состояния будет светиться цветом и → быстро мигать

### После сброса:

настроек один раз прозвучит звуковой сигнал, светодиод состояния будет медленно мигать → цветом

- Откройте приложение LEDVANCE
- Очистите настройки камеры с помощью приложения LEDVANCE
- Повторно настройте устройство
- Установите крышку и затяните фиксирующий винт

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az összes funkciót a LEDVANCE alkalmazásban lehet kiválasztani és használni.

## LÁMPA BEÁLLÍTÁSOK

### Időzítő beállítás

- Az időtartam (kikapcsolás késleltetése) 5s – 360s tartományban állítható
- A lámpa minden észlelt mozgásra ismét felkapcsol

### Szűrőküvet beállítás

A megvilágítási határérték (szűrőküvet beállítás) fokozatmentesen állítható kb. 10 – 500lux tartományban

### Gyári beállítások

- Időzítő beállítás: 25s
- Szűrőküvet beállítás: 100lux

## KAMERA FUNKCIÓ

- Az érzékelő kioldásakor a kamera sorozatfelvételt készít
- A sorozatfelvételt a memóriakártyára vagy felhőalapú tárhelyre menti, ahonnan bármikor előhívható
- A rögzített adatok mentése a készülék memóriakártyájára vagy a felhőbe történik
- Az okostelefonon vagy tableten egy QR kód jön létre, amelyet másik okostelefonnal vagy tablettel le lehet olvasni
- Az érzékelő kioldásakor a felhasználó értesítést kap a LEDVANCE alkalmazásban (az értesítés kikapcsolható)
- Nyissa meg a LEDVANCE alkalmazást
- Használja a képmegjelenítés és intercom rendszert
- Váltani lehet HD és SD mód között
- Ha HD felbontás esetén késés van, SD használata javasolt

## RIASZTÁSI FUNKCIÓ

- Az észlelt mozgásra reagáló hangjelzés

## NEGY BIZTONSÁGI MÓD

- AZ érzékelő érzékenysége állítható (alacsony, közepes, magas)

### Alacsony szint:

- Rendszer megvilágítása alapesetben: 10-500lux
- Érzékelési távolság: 5m
- Lumen: 10%-100%
- Világítás időzítő: 5-360s

### Közepes szint:

- Rendszer megvilágítása alapesetben: 10-500lux
- Érzékelési távolság: 8m
- Lumen: 10%-100%
- Világítás időzítő: 5-360s

### Magas szint:

- Rendszer megvilágítása alapesetben: 10-500lux
- Érzékelési távolság: 10m
- Lumen: 10%-100%
- Világítás időzítő: 5-360s

A funkciókkal és beállítási opciókkal kapcsolatos bővebb információ a LEDVANCE alkalmazásban található.

## SD MEMÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE

- Csavarozza ki a tartócsavart, és vegye le a burkolatot
- Helyezze be az SD memóriakártyát
- Tegye vissza a burkolatot, és húzza meg a tartócsavart

## GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

- Csavarozza ki a tartócsavart, és vegye le a burkolatot
- A tú segítségével nyomja be a reset gombot 3 mp-ig, amíg nem hallja a hangjelzést

### Visszaállításkor:

Az állapotjelző LED világítani kezd,  
→ és gyorsan villog

### Visszaállítás után:

Egyszeri hangjelzés hallható.  
Az állapotjelző LED  
→ lassan villog

- Nyissa meg a LEDVANCE alkalmazást
- Törölje a kamera adatokat a LEDVANCE alkalmazásban
- Konfigurálja újra a készüléket
- Tegye vissza a burkolatot, és húzza meg a tartócsavart

# SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Wszystkie funkcje wybiera się i używa ich w aplikacji LEDVANCE.

## USTAWIENIA ŚWIATŁA

---

### Ustawienia czasu

- Czas (opóźnienie wyłączenia) można ustawić w zakresie 5–360s
- Każdy wykryty ruch powoduje włączenie światła

### Ustawienia zmierzchu

Wartość graniczną jasności (zmierzchu) można zmieniać w zakresie od około 10–100 luksów

### Ustawienia fabryczne

- Ustawienie czasu: 25s
  - Ustawienie zmierzchu: 100 luksów
- 

## FUNKCJA KAMERY

---

- Kamera nagrywa obraz po wyzwoleniu czujnika
  - Nagrany obraz jest zapisywany na karcie pamięci lub w pamięci w chmurze. Można go przejrzeć w dowolnym momencie
  - Zarejestrowane dane są zapisywane na karcie pamięci urządzenia lub w pamięci w chmurze
  - Na smartfonie lub tablecie generowany jest kod QR, który można odczytać na innym smartfonie lub tablecie
  - Po wyzwoleniu czujnika użytkownik otrzymuje powiadomienie wypychane za pośrednictwem aplikacji LEDVANCE (można to wyłączyć)
  - Otworzyć aplikację LEDVANCE
  - Użyć wyświetlacza obrazu i systemu interkomu
  - Przełączyć między trybem HD i SD
  - Jeżeli obraz HD ma opóźnienie, zaleca się użycie trybu SD
- 

## FUNKCJA ALARMU

---

- Sygnał alarmu akustycznego jest uruchamiany po wykryciu ruchu
- 

## CZTERY TRYBY ZABEZPIECZEŃ

---

- Czulość czujnika można regulować (niska, średnia, wysoka)

### Poziom niski:

- Domyślne światło otoczenia systemu: 10-500 luksów
- Zasięg wykrywania czujnika: 5m
- Strumień świetlny: 10%-100%
- Czas świecenia: 5-360s

### Poziom średni:

- Domyślne światło otoczenia systemu: 10-500 luksów
- Zasięg wykrywania czujnika: 8m
- Strumień świetlny: 10%-100%
- Czas świecenia: 5-360s

### Poziom wysoki:

- Domyślne światło otoczenia systemu: 10-500 luksów
- Zasięg wykrywania czujnika: 10m
- Strumień świetlny: 10%-100%
- Czas świecenia: 5-360s

Więcej informacji o funkcjach i ustawieniach można znaleźć w aplikacji LEDVANCE.

---

## WKŁADANIE KARTY PAMIĘCI SD

---

- Wykręcić śrubę mocującą i zdjąć pokrywę
  - Włożyć kartę pamięci SD
  - Zamocować pokrywę i wkręcić śrubę mocującą
- 

## PRZYWRACANIE USTAWIENI FABRYCZNYCH

---

- Wykręcić śrubę mocującą i zdjąć pokrywę
- Używając igły, nacisnąć przycisk resetowania i przytrzymać go około siedem sekund, aż zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy

### Podczas resetowania:

Wskaźnik stanu świeci na → Miga szybko

### Po zresetowaniu:

Jeden sygnał akustyczny. Wskaźnik stanu miga na → Miga wolno

- Otworzyć aplikację LEDVANCE
  - Usunąć kamerę w aplikacji LEDVANCE
  - Ponownie skonfigurować urządzenie
  - Zamocować pokrywę i wkręcić śrubę mocującą
-

# NÁVOD NA POUŽITIE

Všetky funkcie sú zvolené a používajú sa prostredníctvom aplikácie LEDVANCE.

## NASTAVENIE SVETLA

---

### Nastavenia času

- Čas (oneskorenie vypnutia) je možné nastaviť od 5s – 360s
- Svetlo sa znova aktivuje pri každom detegovanom pohybe

### Nastavenia stmievania

Hranicu reakcie jasú (stmievania) sa môže rozmanito v nekonečných možnostiach nastaviť od približne 10 – 500 luxov

### Nastavenia z výroby

- Nastavenie času: 25s
  - Nastavenie stmievania: 100 luxov
- 

## FUNKCIA KAMERY

---

- Kamera zaznamená sekvenciu, keď sa spustí snímač
  - Zaznamenaná sekvencia sa uloží na pamäťovú kartu alebo cloudové úložisko, kde je kedykoľvek dostupná
  - Zaznamenané údaje sa uložia na pamäťovú kartu jednotky alebo cloudové úložisko
  - Na smartfóne alebo tablete sa vygeneruje QR kód, ktorý sa dá prečítať pomocou iného smartfónu alebo tabletu
  - Po spustení snímača dostane používateľ prostredníctvom aplikácie LEDVANCE push oznámenie (dá sa deaktivovať)
  - Otvorte aplikáciu LEDVANCE
  - Použitie displeja obrazov a systému interkom
  - Je možné prepnutie medzi HD a SD režimom
  - Ak je HD obraz oneskorený, odporúča sa použiť SD obraz
- 

## FUNKCIA ALARMU

---

- Akustický signál alarmu reagujúci na zistený pohyb
- 

## ŠTYRI BEZPEČNOSTNÉ REŽIMY

---

- Snímač citlivosti je možné nastaviť (nízka, stredná, vysoká úroveň)

### Nízka úroveň:

- Automatické prostredie osvetlenia systému: 10-500 luxov
- Vzdialenosť snímača: 5m
- Lúmen: 10%-100%
- Čas osvetlenia: 5-360s

### Stredná úroveň:

- Automatické prostredie osvetlenia systému: 10-500 luxov
- Vzdialenosť snímača: 8m
- Lúmen: 10%-100%
- Čas osvetlenia: 5-360s

### Vysoká úroveň:

- Automatické prostredie osvetlenia systému: 10-500 luxov
- Vzdialenosť snímača: 10m
- Lúmen: 10%-100%
- Čas osvetlenia: 5-360s

Ďalšie informácie o funkciách a možnostiach nastavenia nájdete v aplikácii LEDVANCE.

---

## VLOŽENIE PAMÄŤOVEJ SD KARTY

---

- Uvoľnite prídružnú skrutku a odoberte kryt
  - Vložte pamäťovú SD kartu
  - Nasadte kryt a utiahnite prídružnú skrutku
- 

## OBNOVENIE NASTAVENÍ Z VÝROBY

---

- Uvoľnite prídružnú skrutku a odoberte kryt
- Pomocou ihly stlačte tlačidlo reset na približne 3 s, kým nezaznie zvukový signál

### Počas resetu:

stavová LED kontrolka sa rozsvieti  
→ Rýchlo bliká

### Po resete:

Raz zaznie zvukový signál. Stavová LED kontrolka bliká.  
→ Blikanie je pomalé

- Otvorte aplikáciu LEDVANCE
  - V aplikácii LEDVANCE vymažte kameru
  - Jednotku znova nakonfigurujte
  - Nasadte kryt a utiahnite prídružnú skrutku
-

# NAVODILA ZA UPORABO

Vse funkcije se izbirajo in uporabljajo prek aplikacije LEDVANCE

## NASTAVITVE LUČI

---

### Nastavitve časa

- Čas (zakasnitev izklopa) lahko nastavite med 5 in 360 sekundami
- Vsako zaznano gibanje ponovno aktivira svetlobo

### Nastavitve zamračitve

Prag svetlosti (zamračitev) lahko neprekinjeno spreminjate za približno 10 – 500 luks

### Tovarniške nastavitve

- Nastavitve časa: 25s
  - Nastavitev zamračitve: 100lux
- 

## FUNKCIJA KAMERE

---

- Kamera posname zaporedje, ko se sproži senzor
  - Posneto zaporedje se shrani na pomnilniško kartico ali v oblak in ga lahko kadar koli prikličete
  - Posneti podatki se shranijo na pomnilniško kartico ali v pomnilnik naprave v oblaku
  - V pametnem telefonu ali tabličnem računalniku se ustvari koda QR, ki jo lahko bere drug pametni telefon ali tablični računalnik
  - Takoj ko se senzor sproži, uporabnik preko aplikacije LEDVANCE prejme potisno obvestilo (lahko ga deaktivirate)
  - Odprite aplikacijo LEDVANCE
  - Uporabite prikazovalnik slik in interfon
  - Možen je preklon med načinoma HD in SD
  - Če slika HD zaostaja, priporočamo SD
- 

## FUNKCIJA ALARMA

---

- Zvočni alarmni signal reagira na zaznano gibanje
- 

## ŠTIRJE VARNOSTNI NAČINI

---

- Občutljivost senzorja je mogoče nastaviti (nizka, srednja, visoka)

### Nizka stopnja:

- Standardno svetlobno okolje sistema: 10-500lux
- Razdalja senzorja: 5m
- Lumeni: 10%-100%
- Čas osvetlitve: 5-360s

### Vmesna stopnja:

- Standardno svetlobno okolje sistema: 10-500lux
- Razdalja senzorja: 8m
- Lumeni: 10%-100%
- Čas osvetlitve: 5-360s

### Visoka stopnja:

- Standardno svetlobno okolje sistema: 10-500lux
- Razdalja senzorja: 10m
- Lumeni: 10%-100%
- Čas osvetlitve: 5-360s

Nadaljnje informacije o funkcijah in možnostih nastavitve najdete v aplikaciji LEDVANCE.

---

## VSTAVITE POMNILNIŠKO KARTICO SD

---

- Odvijte pritrdilni vijak in odstranite pokrov
  - Vstavite pomnilniško kartico SD
  - Namestite pokrov in privijte zadrževalni vijak
- 

## OBNOVITE TOVARNIŠKE NASTAVITVE

---

- Odvijte pritrdilni vijak in odstranite pokrov
- Pritisnite gumb za ponastavitev z iglo približno 3 sekund, dokler se ne oglasi signal

### Pri ponastavitvi:

LED-lučka stanja sveti  
→ Utripa hitro

### Po ponastavitvi:

Enkratni zvočni signal. Lučka stanja utripa  
→ Utripa počasi

- Odprite aplikacijo LEDVANCE
  - Izbršite kamero v aplikaciji LEDVANCE
  - Ponovno konfigurirajte napravo
  - Namestite pokrov in privijte zadrževalni vijak
-



# KULLANIM TALİMATI

Tüm işlevler LEDVANCE uygulamasıyla seçilip kullanılır.

## İŞİK AYARLARI

### Süre ayarları

- Süre, (kapatma gecikmesi) 5sn – 360sn arasında ayarlanabilir
- Algılanan her hareket ışığı tekrar etkinleştirir

### Alacakaranlık ayarları

Parlaklık yanıt eşiği (alacakaranlık) yakl. 10 – 500lux arasında sonsuzca değiştirilebilir

### Fabrika ayarları

- Süre ayarı: 25sn
- Alacakaranlık ayarı: 100lux

## KAMERA İŞLEVİ

- Kamera, sensor tetiklendiğinde bir sekans kaydeder
- Film sekansı bellek kartında veya bulut depolamada kaydedilir ve istendiği zaman alınabilir
- Kaydedilen veriler, birimin bellek kartında veya bulut depolamasında kaydedilir
- Akıllı telefon veya tablette bir QR kodu üretilir ve bu kod başka bir akıllı telefon veya tableten okunabilir
- Sensor tetiklendikten sonra kullanıcı LEDVANCE uygulaması üzerinden bir anlık bildirim alır (devre dışı bırakılabilir)
  - LEDVANCE Uygulamasını açın
  - Görüntü ekranını ve interkom sistemini kullanın
  - HD ve SD modu arasında geçiş yapmak mümkün
  - HD görüntüsü gecikmeli görünüyorsa SD kullanılması önerilir

## ALARM İŞLEVİ

- Algılanan harekette sesli alarm sinyali duyulur

## DÖRT GÜVENLİK MODU

- Sensor hassasiyeti ayarlanabilir (düşük, orta, yüksek)

### Düşük seviye:

- Sistem varsayılan aydınlatma ortamı: 10-500lux
- Sensor mesafesi: 5m
- Lumen: 10%-100%
- Aydınlatma süresi: 5-360sn

### Orta seviye:

- Sistem varsayılan aydınlatma ortamı: 10-500lux
- Sensor mesafesi: 8m
- Lumen: 10%-100%
- Aydınlatma süresi: 5-360sn

### Yüksek seviye:

- Sistem varsayılan aydınlatma ortamı: 10-500lux
- Sensor mesafesi: 10m
- Lumen: 10%-100%
- Aydınlatma süresi: 5-360sn

İşlevler ve ayar seçenekleri hakkında daha fazla bilgi LEDVANCE Uygulamasında bulunabilir.

## SD BELLEK KARTINI TAKMA

- Tespit vidasını söküp kapağı çıkarın
- SD bellek kartını takın
- Kapağı takın ve tespit vidasını sıkın

## FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ

- Tespit vidasını söküp kapağı çıkarın
- İğneyi kullanarak sıfırlama düğmesine yakl. 3sn basarak sinyal sesinin duyulmasını bekleyin

### Sıfırlarken:

Durum LED'i yanar  
→ Hızlı yanıp söner

### Sıfırlamadan sonra:

Sesli sinyal bir kez daha duyulur.  
Durum LED'i yanar  
→ Yavaş yanıp söner

- LEDVANCE Uygulamasını açın
- LEDVANCE Uygulamasındaki kamerayı temizleyin
- Birimi yeniden yapılandırın
- Kapağı takın ve tespit vidasını sıkın

# UPUTE ZA KORIŠTENJE

Sve funkcije biraju se i koriste putem aplikacije LEDVANCE App.

## POSTAVKE SVJETLA

---

### Postavke vremena

- Vrijeme (odgoda isključivanja) može se postaviti u rasponu od 5 do 360s
- Svaki detektirani pokret ponovno uključuje svjetlo

### Postavke za sumrak

Moguć je bezbroj varijacija praga odziva svjetline (sumrak) od otprilike 10 – 500lux

### Tvorničke postavke

- Postavka vremena: 25s
  - Postavka za sumrak: 100lux
- 

## FUNKCIJA KAMERE

---

- Kamera snima sekvencu kada se aktivira senzor
  - Snimljena sekvenca pohranjuje se na memorijsku karticu ili u oblak i može se dohvatiti u bilo kojem trenutku
  - Snimljeni podaci pohranjuju se na memorijsku karticu jedinice ili u oblak
  - Na pametnom telefonu ili tabletu generira se QR kod koji se može učitati na drugom pametnom telefonu ili tabletu
  - Nakon aktiviranja senzora, korisnik prima push obavijest putem aplikacije LEDVANCE App (može se deaktivirati)
  - Otvorite aplikaciju LEDVANCE App
  - Koristite prikaz slike i interkom sustav
  - Moguće je prebacivanje između načina rada u visokoj rezoluciji (HD) i standardnoj rezoluciji (SD)
  - Ako HD slika kasni, preporučuje se SD
- 

## FUNKCIJA ALARMA

---

- Zvučni alarmni signal reagira na detektirani pokret
- 

## ČETIRI SIGURNA NAČINA RADA

---

- Osjetljivost senzora može se podešavati (niska, srednja, visoka)

### Niska razina (Low):

- Zadano svjetlosno okruženje sustava: 10-500lux
- Udaljenost senzora: 5m
- Lumen: 10%-100%
- Vrijeme osvjetljenja: 5-360s

### Srednja razina:

- Zadano svjetlosno okruženje sustava: 10-500lux
- Udaljenost senzora: 8m
- Lumen: 10%-100%
- Vrijeme osvjetljenja: 5-360s

### Visoka razina:

- Zadano svjetlosno okruženje sustava: 10-500lux
- Udaljenost senzora: 10m
- Lumen: 10%-100%
- Vrijeme osvjetljenja: 5-360s

Daljnje informacije o funkcijama i mogućnostima postavki mogu se pronaći u aplikaciji LEDVANCE App.

---

## UMETNITE SD MEMORIJSKU KARTICU

---

- Otpustite zaporni vijak i uklonite poklopac
  - Umetnite SD memorijsku karticu
  - Postavite poklopac i pričvrstite zaporni vijak
- 

## VRAĆANJE NA TVORNIČKE POSTAVKE

---

- Otpustite zaporni vijak i uklonite poklopac
- Pomoću igle pritisnite tipku za ponovno postavljanje (Reset) na otprilike 3 sekundi dok se ne oglasi signal

### Za vrijeme ponovnog postavljanja:

statusna LED lampica svijetli  
→ Brzo treperi

### Nakon ponovnog postavljanja:

Jednokratni zvučni signal. Statusna LED lampica treperi  
→ Treperi polako

- Otvorite aplikaciju LEDVANCE App
  - Obrišite kameru u aplikaciji LEDVANCE App
  - Ponovno konfigurirajte jedinicu
  - Postavite poklopac i pričvrstite zaporni vijak
-

# INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Toate funcțiile sunt selectate și utilizate prin intermediul aplicației LEDVANCE.

## SETĂRI DE LUMINĂ

---

### Setări de timp

- Timpul (întârziere de oprire) poate fi setat între 5 și 360 de secunde
- Fiecare mișcare detectată va reactiva lumina

### Setări de amurg

Pragul de luminozitate (amurg) poate fi variat continuu aproximativ între 10 – 500lux

### Setări implicite

- Setări de timp: 25s
  - Setări de amurg: 100lux
- 

## FUNCȚIA CAMEREI

---

- Camera filmează o secvență când senzorul este declanșat
  - Secvența filmată este salvată pe cardul de memorie sau în stocarea din cloud și poate fi apelată oricând
  - Datele înregistrate sunt salvate pe cardul de memorie sau în stocarea din cloud a dispozitivului
  - Un cod QR este generat pe smartphone sau tabletă și acesta poate fi citit de un alt smartphone sau o altă tabletă
  - De îndată ce senzorul a fost declanșat, utilizatorul primește o notificare de confirmare prin intermediul aplicației LEDVANCE (poate fi dezactivată)
  - Deschideți aplicația LEDVANCE
  - Utilizați afișajul de imagine și interfonul
  - Este posibilă schimbarea între modul HD și modul SD
  - Dacă există un decalaj în imaginea HD, se recomandă utilizarea SD
- 

## FUNCȚIA DE ALARMĂ

---

- Semnalul de alarmă acustică reacționează la mișcarea detectată
- 

## PATRU MODURI DE SECURITATE

---

- Sensibilitatea senzorului poate fi ajustată (scăzută, medie, înaltă)

### Nivel scăzut:

- Mediu de iluminare standard al sistemului: 10-500lux
- Distanța senzorului: 5m
- Lumeni: 10%-100%
- Timp de iluminare: 5-360s

### Nivel intermediar:

- Mediu de iluminare standard al sistemului: 10-500lux
- Distanța senzorului: 8m
- Lumeni: 10%-100%
- Timp de iluminare: 5-360s

### Nivel înalt:

- Mediu de iluminare standard al sistemului: 10-500lux
- Distanța senzorului: 10m
- Lumeni: 10%-100%
- Timp de iluminare: 5-360s

Puteți găsi mai multe informații despre funcții și opțiuni de setare în aplicația LEDVANCE.

---

## INSERAȚI CARDUL DE MEMORIE SD

---

- Slăbiți șurubul de fixare și scoateți capacul
  - Introduceți cardul de memorie SD
  - Așezați capacul și strângeți șurubul de fixare
- 

## RESTABILIȚI SETĂRILE DIN FABRICĂ

---

- Slăbiți șurubul de fixare și scoateți capacul
- Apăsați butonul de resetare cu acul timp de aproximativ 3 secunde până când se aude semnalul sonor

### La resetare:

LED-ul de stare se aprinde  
→ Clipește rapid

### După resetare:

Semnal acustic unic  
LED-ul de stare clipește  
→ Clipește încet

- Deschideți aplicația LEDVANCE
  - Ștergeți camera în aplicația LEDVANCE
  - Reconfigurați dispozitivul.
  - Așezați capacul și strângeți șurubul de fixare
-

# НАЧИН НА УПОТРЕБА

Всички функции се избират и използват чрез приложението на LEDVANCE.

## НАСТРОЙКИ ЗА СВЕТЛИНА

### Настройки за време

- Времето (забавено изключване) може да се зададе на 5 сек. до 360 сек
- Всяко засечено движение активира отново светлината

### Настройки за полумрак

Прагът за реагиране на яркост (полумрак) може да се променя безкрайно от приблизително 10 до 500 лукса

### Фабрични настройки

- Настройка за време: 25 сек
- Настройка за полумрак: 100 лукса

## ФУНКЦИЯ „КАМЕРА“

- Камерата снима поредица, когато датчикът се задейства
- Заснетата поредица се запазва на картата памет или в облака и може да се извлече по всяко време
- Записаните данни се запазват на картата памет на устройството или в облака
- На смартфона или таблета се генерира QR код, който може да бъде прочетен от друг смартфон или таблет
- Щом датчикът се задейства, потребителят получава автоматично известие чрез приложението на LEDVANCE (може да се деактивира)
- Отворете приложението на LEDVANCE
- Използвайте дисплея за изображения и системата за интерком
- Възможно е да се превключва между режимите HD и SD
- Ако при изображението HD има забавяне, се препоръчва SD

## ФУНКЦИЯ „АЛАРМА“

- Акустичен алармен сигнал реагира при засичане на движение

## ЧЕТИРИ ОХРАНИТЕЛНИ РЕЖИМА

- Чувствителността на датчика може да се регулира (ниска, средна, висока)

### Ниско ниво:

- Стандартна осветеност на средата на системата: 10-500 лукса
- Разстояние на датчика: 5 м
- Лумени: 10%-100%
- Време за осветяване: 5-360 сек

### Средно ниво:

- Стандартна осветеност на средата на системата: 10-500 лукса
- Разстояние на датчика: 8 м
- Лумени: 10%-100%
- Време за осветяване: 5-360 сек

### Високо ниво:

- Стандартна осветеност на средата на системата: 10-500 лукса
- Разстояние на датчика: 10 м
- Лумени: 10%-100%
- Време за осветяване: 5-360 сек

Допълнителна информация за функциите и опциите за настройка може да се намери в приложението на LEDVANCE.

## ПОСТАВЯНЕ НА КАРТА ПАМЕТ SD

- Развийте закрепващия винт и махнете капака
- Поставете картата памет SD
- Поставете капака обратно и затегнете закрепващия винт

## ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ

- Развийте закрепващия винт и махнете капака
- С помощта на иглата натиснете бутона за зануляване в продължение на приблизително 3 сек., докато не чуете звукова сигнал

### Докато се извършва зануляването

Светодиодната лампичка за статус светва в  
→ Примигва бързо

### След зануляването

Чува се еднократен акустичен сигнал. Светодиодната лампичка за статус мига в  
→ Примигва бавно

- Отворете приложението на LEDVANCE
- Изчистете камерата в приложението на LEDVANCE
- Преконфигурирайте устройството
- Поставете капака обратно и затегнете закрепващия винт

# KASUTAMINE

Kõiki funktsioone valitakse ja kasutatakse LEDVANCE'i rakenduse kaudu.

## VALGUSE SEADISTAMINE

---

### Aja seadistamine

- Aega (väljalülitumise viivitust) saab määrata vahemikus 5–360s
- Iga tuvastatud liikumise peale lülitub valgus sisse

### Hämardumisele reageerimise seadistamine

Valgustugevusele reageerimise piiri (hämardumisel) saab sujuvalt reguleerida vahemikus umbes 10–500lux

### Tehaseseaded

- Aeg: 25s
  - Hämardumine: 100lux
- 

## KAAMERA

---

- Anduri rakendusel jäädvustab kaamera videolõigu
  - Jäädvustatud videolõik salvestatakse mälukaardile või pilve ning seda saab igal ajal kasutada
  - Andmed salvestatakse seadme mälukaardile või pilve
  - Nutitelefonis või tahvelarvutis genereeritakse QR-kood, mida saab lugeda teise nutitelefoniga või tahvelarvutiga
  - Anduri rakendusel saab kasutaja LEDVANCE'i rakenduse kaudu teavituse (selle saab desaktiveerida)
  - Avage LEDVANCE'i rakendus
  - Kasutage kujutisekuva ja interkomi
  - Võimalik on valida HD- ja SD-režiimi vahel
  - Kui HD-režiimis tekib viivitus, siis on soovitatav kasutada SD-režiimi
- 

## ALARM

---

- Liikumise tuvastamisel kõlab akustiline alarm
- 

## NELI TURVAREŽIIMI

---

- Anduri tundlikkust saab reguleerida (madal, keskmine, kõrge)

### Madal tase:

- Süsteemis vaikimisi määratud keskkonna valgustus: 10-500lux
- Anduri kaugus: 5m
- Luumenid: 10%-100%
- Valguse põlemise kestus: 5-360s

### Keskmine tase:

- Süsteemis vaikimisi määratud keskkonna valgustus: 10-500lux
- Anduri kaugus: 8m
- Luumenid: 10%-100%
- Valguse põlemise kestus: 5-360s

### Kõrge tase:

- Süsteemis vaikimisi määratud keskkonna valgustus: 10-500lux
- Anduri kaugus: 10m
- Luumenid: 10%-100%
- Valguse põlemise kestus: 5-360s

Täpsemat teavet funktsioonide ja seadistuste kohta leiate LEDVANCE'i rakendusest.

---

## SD-MÄLUKAARDI PAIGALDAMINE

---

- Keerake lahti kinnituskruvi ja eemaldage kate
  - Paigaldage SD-mälukaart
  - Paigaldage kate ja keerake kinnituskruvi kinni
- 

## TEHASESEADETE TAASTAMINE

---

- Keerake lahti kinnituskruvi ja eemaldage kate
- Vajutage nõelaga ennistamisnuppu umbes 3 sekundit, kuni kõlab helisignaali

### Ennistamise ajal:

seisundi LED süttib

→ See vilgub kiiresti

### Pärast ennistamist:

kõlab üks helisignaali.

Seisundi LED vilgub

→ See vilgub aeglaselt

- Avage LEDVANCE'i rakendus
  - Kustutage kaamerapilt LEDVANCE'i rakenduses
  - Rekonfigureerige seade
  - Paigaldage kate ja keerake kinnituskruvi kinni
-

# NAUDOJIMAS

Visos funkcijos parenkamos ir naudojamos per „LEDVANCE“ programėlę.

## APŠVIETIMO NUSTATYMAI.

---

### Laiko nustatymai

- Laiką (išjungimo delsą) galima nustatyti nuo 5 iki 360 sek
- Kiekvienas aptiktas judesys vėl suaktyvina apšvietimą

### Prieblandos nustatymai

Ryškus atsako slenkstis (prieblandoje) gali būti be galo varijuojamas nuo apytiksliai 10 iki 500 liuksų

### Gamykliniai nustatymai

- Laiko nustatymas: 25 sek
  - Prieblandos nustatymas: 100 liuksų
- 

## KAMEROS FUNKCIJA

---

- Kai suveikia jutiklis, kamera filmuoja seką
  - Nufilmuota seka išsaugoma atminties kortelėje arba debesies saugykloje ir ją galima peržiūrėti bet kuriuo metu
  - Įrašyti duomenys išsaugomi įrenginio atminties kortelėje arba debesies saugykloje
  - Išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje sugeneruojamas QR kodas, kurį gali perskaityti kitas išmanusis telefonas ar planšetinis kompiuteris
  - Suaktyvinus jutiklį, naudotojas gauna tiesioginį pranešimą per „LEDVANCE“ programėlę (galima išjungti)
  - Atidarykite „LEDVANCE“ programėlę
  - Naudokite vaizdo rodymo ir vidinio ryšio sistemą
  - Galimas perėjimas tarp HD ir SD režimų
  - Jei HD vaizdas rodo vėlavimą, rekomenduojama naudoti SD
- 

## ALIARMO FUNKCIJA

---

- Akustinis aliarmo signalas, reaguojantis į aptiktą judesį
- 

## KETURI SAUGOS REŽIMAI

---

- Jutiklio jautrumą galima reguliuoti (žemas, vidutinis, aukštas)

### Žemas lygis:

- Numatytoji sistemos apšvietimo aplinka: 10-500 liuksų
- Jutiklio atstumas: 5m
- Liumenas: 10%-100%
- Apšvietimo laikas: 5-360 sek

### Vidutinis lygis:

- Numatytoji sistemos apšvietimo aplinka: 10-500 liuksų
- Jutiklio atstumas: 8m
- Liumenas: 10%-100%
- Apšvietimo laikas: 5-360 sek

### Aukštas lygis:

- Numatytoji sistemos apšvietimo aplinka: 10-500 liuksų
- Jutiklio atstumas: 10m
- Liumenas: 10%-100%
- Apšvietimo laikas: 5-360 sek

Daugiau informacijos apie funkcijas ir nustatymo parinktis rasite „LEDVANCE“ programėlėje.

---

## SD ATMINTIES KORTELĖS ĮDĖJIMAS

---

- Atsukite tvirtinimo varžtą ir nuimkite dangtelį
  - Įdėkite SD atminties kortelę
  - Uždėkite dangtelį ir priveržkite tvirtinimo varžtą
- 

## GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ ATSTATYMAS

---

- Atsukite tvirtinimo varžtą ir nuimkite dangtelį
- Adata paspauskite atstatymo mygtuką maždaug 3sek., kol suskambės signalas

### Atstatant:

užsidega būsenos šviesos diodo lemputė.

→ Greitai mirksi

### Atstačius:

akustinis signalas pasigirsta vieną kartą. Būsenos šviesos diodas mirksi

→ Mirksi lėtai

– Atidarykite „LEDVANCE“ programėlę

– Išvalykite kamerą „LEDVANCE“ programėlėje

– Perkonfigūruokite įrenginį

– Uždėkite dangtelį ir priveržkite tvirtinimo varžtą

---

# LIETOŠANA

Visas funkcijas tiek izvēlētas un izmantotas, izmantojot lietotni LEDVANCE.

## GAISMAS IESTATĪJUMI

---

### Laika iestatījumi

- Laiku (izslēgšanās aizkavi) var iestatīt no 5 līdz 360 sekundēm
- Katra uztvertā kustība atkal aktivizē gaismu

### Krāsas iestatījumi

Spilgtuma reakcijas sliekšni (krās-  
lu) var bezgalīgi mainīt no apm.  
10 – 500lux

### Rūpnīcas iestatījumi

- Laika iestatījums: 25s
  - Krāsas iestatījums: 100lux
- 

## KAMERAS FUNKCIJA

---

- Kad sensors tiek iedarbināts, kamera filmē secību
  - Nofilmētā secība tiek saglabāta atmiņas kartē vai mākoņa krātuvē, un to var iegūt jebkurā laikā
  - Ierakstītie dati tiek saglabāti ierīces atmiņas kartē vai mākoņa krātuvē
  - Viedtālrunī vai planšetdatorā tiek ģenerēts QR kods, kuru var nolasīt cits viedtālrunis vai planšetdators
  - Kad sensors ir iedarbināts, lietotājs saņem LED paziņojumu, izmantojot LEDVANCE lietotni (var deaktivizēt)
- Atveriet lietotni LEDVANCE  
– Izmantojiet attēlu displeju un domofonu sistēmu  
– Iespējams pārslēgties starp HD un SD režīmu  
– Ja HD attēlā redzama aizkave, ieteicams izmantot SD
- 

## SIGNALIZĀCIJAS FUNKCIJA

---

- Akustisks signalizācijas signāls, kas reaģē uz uztverto kustību
- 

## ČETRI DROŠĪBAS REŽĪMI

---

- Sensora jutību var regulēt (zema, vidēja, augsta)

### Zems līmenis:

- Sistēmas noklusējuma apgaismojuma vide: 10-500lux
- Sensora attālums: 5m
- Lūmens: 10%-100%
- Apgaismošanas laiks: 5-360s

### Vidējs līmenis:

- Sistēmas noklusējuma apgaismojuma vide: 10-500lux
- Sensora attālums: 8m
- Lūmens: 10%-100%
- Apgaismošanas laiks: 5-360s

### Augsts līmenis:

- Sistēmas noklusējuma apgaismojuma vide: 10-500lux
- Sensora attālums: 10m
- Lūmens: 10%-100%
- Apgaismošanas laiks: 5-360s

Papildinformāciju par funkcijām un iestatīšanas iespējām varat atrast lietotnē LEDVANCE.

---

## IEVIETOJIET SD ATMIŅAS KARTI

---

- Atskrūvējiet stiprinājuma skrūvi un noņemiet vāku
  - Ievietojiet SD atmiņas karti
  - Uzlieciet vāku un pievelciet stiprinājuma skrūvi
- 

## RŪPNIECISKO IESTATĪJUMU ATJAUNOŠANA

---

- Atskrūvējiet stiprinājuma skrūvi un noņemiet vāku
- Izmantojot adatu, nospiediet atiestatīšanas pogu apmēram 3s, līdz atskan signāls

### Atiestatīšanas laikā:

Statusa indikators iedegas krāsā  
→ Ātri mirgo

### Pēc atiestatīšanas:

Vienu reizi atskan akustiskais signāls. Statusa diode mirgo krāsā  
→ Lēnām mirgo

- Atveriet lietotni LEDVANCE
  - Notīriet kameru lietotnē LEDVANCE
  - Pārkonfigurējiet iekārtu
  - Uzlieciet vāku un pievelciet stiprinājuma skrūvi
-

# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Sve funkcije se biraju i koriste preko aplikacije LEDVANCE.

## PODEŠAVANJA SVETLA

---

### Vremenska podešavanja

- Vreme (odlaganje isključenja) se može podesiti u rasponu od 5 s – 360s
- Svaki primećeni pokret ponovo aktivira svetlo

### Podešavanja za sumrak

Prag odgovora na nivo osvetljenosti (sumrak) može se neograničeno podešavati u rasponu 10 – 500lux

### Fabrička podešavanja

- Vremensko podešavanje: 25s
  - Podešavanja za sumrak: 100lux
- 

## FUNKCIJA KAMERE

---

- Kamera snima sekvencu kada se senzor aktivira
  - Snimljena sekvenca se čuva na memorijskoj kartici ili na cloud-u i može se pogledati u bilo kom trenutku
  - Snimljeni podaci se čuvaju na memorijskoj kartici jedinice ili na cloud-u
  - Na pametnom telefonu ili tabletu generiše se QR kod koji može da se očitava pomoću drugog pametnog telefona ili tableta
  - Nakon što se aktivira senzor, korisnik dobija obaveštenje preko aplikacije LEDVANCE (opcija se može deaktivirati)
  - Otvorite aplikaciju LEDVANCE
  - Korišćenje prikaza slika i sistema interfona
  - Mogućnost prebacivanja između HD i SD režima
  - Ako HD slike dovode do kašnjenja, preporučuje se SD
- 

## FUNKCIJA ALARMA

---

- Signal zvučnog alarma reaguje na primećeni pokret
- 

## ČETIRI SIGURNOSNA REŽIMA

---

- Osetljivost senzora se može prilagoditi (mala, srednja, velika)

### Nizak nivo:

- Podrazumevani nivo osvetljenosti okruženja: 10-500lux
- Udaljenost senzora: 5m
- Lumen: 10%-100%
- Trajanje osvetljenosti: 5-360s

### Srednji nivo:

- Podrazumevani nivo osvetljenosti okruženja: 10-500lux
- Udaljenost senzora: 8m
- Lumen: 10%-100%
- Trajanje osvetljenosti: 5-360s

### Visok nivo:

- Podrazumevani nivo osvetljenosti okruženja: 10-500lux
- Udaljenost senzora: 10m
- Lumen: 10%-100%
- Trajanje osvetljenosti: 5-360s

Dodatne informacije o funkcijama i opcijama za podešavanje možete pronaći u aplikaciji LEDVANCE.

---

## UMETANJE SD MEMORIJSKE KARTICE

---

- Odvrtite sigurnosni vijak i skinite poklopac
  - Umetnite SD memorijsku karticu
  - Vratite poklopac i zategnite sigurnosni vijak
- 

## VRAĆANJE FABRIČKIH PODEŠAVANJA

---

- Odvrtite sigurnosni vijak i skinite poklopac
- Koristeći iglu, pritisnite dugme za resetovanje i držite oko 3s dok se ne oglasi signal

### Tokom resetovanja:

Statusna LED lampica svetli  
→ Brzo treperi

### Nakon resetovanja:

Zvučni signal se oglašava jednom.  
Statusna LED lampica svetli  
→ Poro treperi

- Otvorite aplikaciju LEDVANCE
  - Obrišite kameru u aplikaciji LEDVANCE
  - Ponovo konfigurirajte jedinicu
  - Vratite poklopac i zategnite sigurnosni vijak
-



# ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Вибір усіх функцій і керування ними виконується за допомогою програми LEDVANCE.

## НАЛАШТУВАННЯ ОСВІТ-ЛЕННЯ

### Налаштування часу

- Час (затримку вимкнення) можна налаштувати в діапазоні від 5 до 360 с
- У разі виявлення руху освітлення знову вмикається

### Налаштування сутінків

Поріг яскравості (сутінки) можна плавно змінювати в діапазоні прибіл. від 10 до 500 лк

### Заводські налаштування

- Налаштування часу: 25 с
- Налаштування сутінків: 100 лк

## ФУНКЦІЯ КАМЕРИ

- Коли датчик спрацює, камера робить серію знімків
  - Зроблені знімки зберігаються на карті пам'яті або в хмарному сховищі. Їх копію можна завантажити в будь-який час
  - Записані дані зберігаються на карті пам'яті пристрою або в хмарному сховищі
  - На смартфоні або планшеті генерується QR-код, який може зчитати інший смартфон або планшет
  - Коли датчик спрацює, користувач отримує через програму LEDVANCE push-сповіщення (цю функцію можна вимкнути)
- Відкрийте програму LEDVANCE
- Використовуйте зображення на дисплеї та систему внутрішнього зв'язку
- Доступне переключання між режимами HD та SD

– Якщо в режимі HD зображення відображається із затримкою, рекомендовано перейти в режим SD

## ФУНКЦІЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ

– У разі виявлення руху лунає звуковий сигнал тривоги

## ЧОТИРИ РЕЖИМИ БЕЗПЕКИ

– Чутливість датчика можна регулювати (низька, середня, висока)

### Низький рівень:

- Налаштування освітлення системи за замовчуванням: 10-500 лк
- Відстань до датчика: 5 м
- Рівень освітлення: 10%-100%
- Тривалість роботи: 5-360 с

### Середній рівень:

- Налаштування освітлення системи за замовчуванням: 10-500 лк
- Відстань до датчика: 8 м
- Рівень освітлення: 10%-100%
- Тривалість роботи: 5-360 с

### Високий рівень:

- Налаштування освітлення системи за замовчуванням: 10-500 лк
- Відстань до датчика: 10 м
- Рівень освітлення: 10%-100%
- Тривалість роботи: 5-360 с

Додаткову інформацію щодо функцій і варіантів налаштування можна знайти в програмі LEDVANCE.

## УСТАНОВЛЕННЯ SD-КАРТКИ ПАМ'ЯТІ

- Послабте фіксувальний гвинт і зніміть кришку
- Уставте SD-картку пам'яті
- Установіть кришку та затягніть фіксувальний гвинт

## ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ

- Послабте фіксувальний гвинт і зніміть кришку
- За допомогою голки натисніть кнопку скидання та утримуйте її прибіл. 3 с, доки не пролунає звуковий сигнал

### Під час скидання:

світлодіодний індикатор стану світиться  
→ швидко блимає

### Після скидання:

лунає один звуковий сигнал. Світлодіодний індикатор стану світиться  
→ блимає повільно

– Відкрийте програму LEDVANCE

– Скиньте налаштування камери в програмі LEDVANCE

– Повторно налаштуйте пристрій

– Установіть кришку та затягніть фіксувальний гвинт

# ПАЙДАЛАНУ ӘДІСІ

Барлық функциялар LEDVANCE қолданбасы арқылы таңдалады және пайдаланылады.

## ШАМ ПАРАМЕТРЛЕРІ

### Уақыт параметрлері

- Уақытты (өшіруді кешіктіру уақытын) 5 с және 360 с аралығына орнатуға болады
- Кез келген қозғалыс анықталса, шам қайта іске қосылады

### Көмескілік параметрлері

Жарық сезу шегін (көмескілік) шамамен 10 – 500 люкс аралығында шексіз өзгертуге болады

### Зауыт параметрлері

- Таймер параметрі: 25 с
- Көмескілік параметрі: 100 люкс

## КАМЕРА ФУНКЦИЯСЫ

- Сенсор іске қосылған кезде камера қатарынан бірнеше сурет түсіреді
- Түсірілген суреттер қатары жад картасында немесе бұлт қоймасында сақталады және оны кез келген уақытта шығарып алуға болады
- Жазылған деректер құрылғының жад картасына немесе бұлт қоймасына сақталады
- Смартфонда немесе планшетте QR коды жасалады, оны басқа смартфон немесе планшет оқи алады
- Сенсор іске қосылған соң, пайдаланушы LEDVANCE қолданбасы (оны сөндіруге болады) арқылы қалқымалы хабарлама алады
- LEDVANCE қолданбасын ашыңыз
- Сурет дисплейі мен домофонды қолданыңыз

- HD және SD режимдерін ауыстыруға болады
- Егер HD сурет кешігіп көрсетілсе, SD суретін қолданған жөн

## ДАБЫЛ ФУНКЦИЯСЫ

- Қозғалыс анықталған кезде, дыбысты дабыл сигналы беріледі

## ТӨРТ ҚАУІПСІЗДІК РЕЖИМІ

- Датчик сезгіштігін реттеуге болады (төмен, орташа, жоғары)

### Төменгі деңгей:

- Жүйенің әдепкі жарықтандыру ортасы: 10-500 люкс
- Датчик қашықтығы: 5 м
- Люмен: 10%-100%
- Жарықтандыру уақыты: 5-360 с

### Орташа деңгей:

- Жүйенің әдепкі жарықтандыру ортасы: 10-500 люкс
- Датчик қашықтығы: 8 м
- Люмен: 10%-100%
- Жарықтандыру уақыты: 5-360 с

### Жоғарғы деңгей:

- Жүйенің әдепкі жарықтандыру ортасы: 10-500 люкс
- Датчик қашықтығы: 10 м
- Люмен: 10%-100%
- Жарықтандыру уақыты: 5-360 с

Функциялар мен параметр опциялары туралы толығырақ ақпаратты LEDVANCE қолданбасынан таба аласыз.

## SD ЖАД КАРТАСЫН ЕНГІЗІҢІЗ

- Бекіту бұрандасын бұрап шешіп, қақпақты алыңыз
- SD жад картасын салыңыз
- Қақпақты бекітіп, бекіту бұрандасын қатайтыңыз

## ЗАУЫТТЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРДІ ҚАЙТА ОРНАТУ

- Бекіту бұрандасын бұрап шешіп, қақпақты алыңыз
- Инені пайдаланып, қайта орнату түймесін сигнал дыбысы шыққанша шамамен 3 с басып тұрыңыз

### Қалпына келтіру кезінде:

Күй диодты шамы болып жанады  
→ Тез жыпылықтайды

### Қайта орнатудан соң:

Бір рет дыбысты сигнал шығады. Күй диодты шамы болып жыпылықтайды  
→ Баяу жыпылықтайды

- LEDVANCE қолданбасын ашыңыз
- LEDVANCE қолданбасында камераны тазартыңыз
- Құрылғы конфигурациясын қайта реттеңіз
- Қақпақты бекітіп, бекіту бұрандасын қатайтыңыз



	<b>EAN</b>	<b>n</b>			<b>ENERGY</b> * X =
<b>SMART OUTD WIFI ENTRANCE NUMBERCAM</b>	4058075763524	1	AC43845		D

\* (C) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. (C) This product contains a light source of energy efficiency class <X>. (C) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. (C) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. (C) Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. (C) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. (C) Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. (C) Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. (C) Dette produktet inneholder en lyskilde med energieeffektivitetsklasse <X>. (C) Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. (C) Dette produktet inneholder en lyskilde med energieeffektivitetsklasse <X>. (C) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. (C) Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). (C) Ez a termék egy <X> energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. (C) Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. (C) Tento výrobek obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. (C) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda enerjske učinkovitosti <X>. (C) Bu ürün, enerji verimliliği sinifında bir ışık kaynağı içerir <X>. (C) Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. (C) Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. (C) Тоzi продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. (C) Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. (C) Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. (C) Ši s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. (C) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. (C) Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. (C) Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.



**FR**  
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN  
OU  
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

C000000  
G11173803  
19.07.2023



LEDVANCE GmbH  
Steinerne Furt 62  
86167 Augsburg, Germany  
[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)