

## Reinigungstabs für Espressomaschinen

### Beschreibung

Reinigungstabs für die tägliche Reinigung von Espressomaschinen und Kaffeevollautomaten. Diese Tabs wurden speziell für eine kraftvolle Reinigung und einfaches restloses Ausspülen entwickelt. Sie eignen sich für traditionelle Espressomaschinen und Vollautomaten sowie zum Einweichen von abnehmbaren Maschinenteilen.

### Vorteile

- Entwickelt für kontrollierte Löslichkeit, kraftvolle Reinigung und einfaches Ausspülen.
- Größe und Abmessungen sind so gewählt, dass die Tabs in den Reinigungsschacht der meisten Espresso Vollautomaten und anderer Kaffeemaschinen passen.
- Die Tabs sind phosphatfrei, geruchlos und biologisch abbaubar, die Dosen sind vollständig recycelbar.

### Anwendungshinweise

#### Espressovollautomaten

Bitte beachten Sie die Wartungs- und Reinigungshinweise Ihres Geräteherstellers

1. Für die tägliche Anwendung bestimmt.
2. Ein **Suma Café AutoTab C1.1** in die dafür vorgesehene Öffnung geben und die Reinigungshinweise des Geräteherstellers befolgen.

#### Traditionelle Espressomaschinen

##### Rückspülung (jeder Brühgruppenkopf)

1. Das Blindsieb einsetzen und pro Brühgruppe ein Tab hinzufügen. Siebträger in die Brühgruppe einsetzen.
2. Den Brühzyklus starten und 10 Sekunden laufen lassen. Nach 10 Sekunden stoppen. Vorgang 5 Mal wiederholen.
3. Siebträger entfernen, spülen und wieder einsetzen. Um Nachzuspülen den 2. Schritt ohne **Suma Café AutoTab C1.1** wiederholen.
4. Um sicherzustellen, dass keine Rückstände in der Maschine verbleiben, brühen Sie einen Espresso und schütten Sie diesen danach weg.

##### Siebträger einweichen

1. Die Siebe und das Metall des Siebträgers 30 Minuten in heißes Wasser mit 2 Tabs pro 1 Liter heißem Wasser einweichen lassen.
2. Mit Trinkwasser nachspülen.

##### Kaffeebrüher

1. Den Kaffeesatzbehälter leeren und 4 **Suma Café AutoTab C1.1** Tabs pro 2 Liter Brühkapazität direkt in den Brühkorb geben.
2. Einen vollständigen Brühzyklus in dem Behälter durchführen. 30 Minuten einwirken lassen.
3. Mit klarem, heißem Wasser abspülen.





Diversey<sup>TM</sup>



suma<sup>®</sup>

**Café AutoTab 1,2g x 12mm**

**C1.1**

#### **Technische Daten**

Aussehen harte, weiße Tablette  
pH-Wert (10 g / L) 10,0 – 10,3

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

#### **Produktsicherheit und Lagerhinweise**

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

#### **Materialverträglichkeit**

Bei sachgerechter Anwendung eignet sich **Suma Café AutoTab C1.1** für die Verwendung auf Edelstahl-Materialien, die gemeinhin in Küchen zu finden sind. Nicht auf Aluminium verwenden.

#### **Zertifizierungen**

Dieses Produkt verfügt über Koscher-, Halal- und NSF-Zertifizierungen.