



FOROL

SENSITIVE

Universalreiniger

- Als erstes professionelles Reinigungsmittelsystem vom DAAB empfohlen
- Unabhängiger Test nach strengen DAAB-Kriterien
- Bestnoten in Haut- und Atemwegsverträglichkeit
- Bestnoten in der Reinigungsleistung
- Einzigartige Kombination bester Produktqualität mit reiz- und allergenarmen Inhaltsstoffen

Einsatzbereich

FOROL SENSITIVE ist auf allen abwaschbaren Oberflächen und Böden anwendbar. Bei sachgerechter Anwendung auch für antistatische Beläge geeignet sowie zur Bauschluss-/Baufeinsteinigung. Für alle Objektarten, besonders im Gesundheitswesen und in öffentlichen Einrichtungen, speziell in sensiblen Bereichen wie Kindergärten, Schulen.

Anwendung

Unterhaltsreinigung: Je nach Schmutzaufkommen und Wasserhärte 0,25 – 0,5 % (1:400 – 1:200) mit kaltem, klarem Wasser verdünnen und zweistufig wischen oder spraysen. Bei sehr hoher Wasserhärte entsprechend höher dosieren.

Zwischen-/Bauschlussreinigung: Zur Reinigung der Fußböden FOROL SENSITIVE 10 % (1:10) mit kaltem, klarem Wasser verdünnen. Den Belag mit der Reinigungslösung benetzen und mit roter/grüner Padscheibe/Bürste Schmutz entfernen. Im Anschluss Schmutzflotte gründlich absaugen.

Intensivreinigung: Zur Entfernung wasserlöslicher Pflegefilme FOROL SENSITIVE 5 – 10 % (1:20 – 1:10) mit kaltem, klarem Wasser verdünnen. Den Belag mit der Reinigungslösung benetzen und mit roter/grüner Padscheibe/Bürste wasserlösliche Pflegefilme entfernen. Im Anschluss Schmutzflotte gründlich absaugen.

Produkteigenschaften

- Ohne Duft- und Farbstoffe sowie Konservierungsmittel
- Ausgesprochen gute Haut- und Materialverträglichkeit
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Sprayreinigung
- Entfernt fett- und ölhaltigen Schmutz, Nikotin, frische Verstrichungen (Kuli, Stempel, Folienstift), Ruß, Atmosphärenstaub
- Für antistatische Beläge geeignet
- Zur Entfernung von wasserlöslichen Pflegefilmen
- Geeignet zur Bauschluss-/Baufeinsteinigung

Service

Für die Sprayreinigung nutzen Sie die original FOROL Hand- und Drucksprühgeräte, die Sie mit dem SENSITIVE-Zusatzlabel versehen können. Rufen Sie dafür bei unserer Bestell-Hotline an und bestellen Sie ihren nötigen Bedarf an SENSITIVE-Zusatzlabels. Hotline +49/(0)89/35 06 08 0

Technische Informationen

Karton mit 12 Fl. à 1 Liter
Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 00974
Art.-Nr. 30977

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0917

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE