



Plum Plug & Heat Eyewash Box

Technische Daten:

- Staubgeschützte Wandbox aus schlagfestem Polystyrol
- Energieverbrauch: 20W
- Spannungsversorgung: Mit einem 12-V-DC-Zigarettenanzünderstecker oder einem lokalen Konverter verbinden
- Die Heizfolie ist gemäß der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC (EN 60950-1/A2:2013) CE-zugelassen
- Die Wandbox sollte vor Witterungseinflüssen (Regen, Schnee, Sonne etc.) geschützt angebracht werden
- Der Temperatursensor ist so voreingestellt, dass die Temperatur der Augenspülflüssigkeit bei Außentemperaturen von -20 °C bis +20 °C ca. 16 °C bis 38 °C beträgt



Stromanschluss:

- Wenn ein Transformator verwendet wird, muss dieser den geltenden Vorschriften zur Isolierung und zum Überstromschutz unterliegen
- Plum A/S übernimmt keine Haftung für die falsche Wahl eines Transformators und damit auftretenden Stromschlägen oder anderen Gefahren

Warnung:

- Wenn sich der eingefügte Thermostat von der Heizfolie gelöst hat, muss die komplette Box ausgetauscht werden. Andernfalls besteht die Gefahr einer Überhitzung des Flascheninhaltes.
- Es wird empfohlen, die Temperatur in der Box mindestens 4 x jährlich zu kontrollieren. Die Kontrolle kann einfach durchgeführt werden, indem man mit der Hand prüft, ob die Flaschen lauwarm sind (ca. 20 °C).

PLUM beheizbare Wandbox mit 2 x 500 ml Plum Augenspülung

Geeignet für 2 Flaschen 200 ml oder
500 ml Plum Augenspülung mit Augenaufsatz für 1 Auge
oder DUO mit Augenaufsatz für 2 Augen.
Abmessungen: H 280 x B 230 x T 110 mm

Lieferung inklusive 2 Augenspülflaschen à 500 ml.
Art.-Nr.: 36583

