

ARCANDIS-Alufin

Reiniger für Spülgut aus Aluminium

- ▲ Flüssiges Geschirreinigungs-Konzentrat für gewerbliche Spülmaschinen
- ▲ Gründliche Entfernung von Fett-, Stärke- und Proteinrückständen sowie eingetrockneten Speiseresten
- ▲ Verhindert die Bildung von Kalkablagerungen
- ▲ Durch speziellen Korrosionsschutz besonders geeignet für den Einsatz in Topfspülmaschinen und zum Reinigen von Aluminium



Anwendungsbereich

Für alle Arten von alkalibeständigem Spülgut aus Aluminium, Edelstahl, Silber, Porzellan und Kunststoff. Eloxiertes Aluminium ist auf Eignung zu prüfen. Nicht zum Reinigen von Spülgut aus Kupfer, Messing oder Gummiteilen.

Anwendung


Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers beachten.

Maschinelle Geschirr-Reinigung:

Die Dosierwerte liegen zwischen 2–6 g/L Wasser.

Die Dosierung erfolgt über eine maschinenintegrierte Dosiervorrichtung oder über programmierbare KIEHL-Dosiergeräte. Um das bestmögliche Reinigungsergebnis zu erzielen, wird die Dosierung entsprechend den objektspezifischen Bedingungen (Wasserhärte, Verschmutzungsgrad, Maschinentyp) von einem KIEHL-Servicetechniker eingestellt. Der Verbrauch ist abhängig von den objektspezifischen Bedingungen und Vorgaben.

Ein optimales Reinigungsergebnis wird in Kombination mit den Klarspülern ARCANDIS-Shine oder -Splend sichergestellt.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Phosphonate < 5 %, Phosphate 5–15 %, Alkalien, Dispergiermittel, Lösungsvermittler, Korrosionsschutzmittel.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 13,5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Natrium Silicate (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Inhalt in kg	Anzahl VPE je Palette
j560310	10 L Kanister	13,7	60
j560372	200 L Fass	274	2