



EM 303 Platinen-Reiniger 500ml

Eigenschaften

EM-303 entfernt Harz-flussmittel auf bestückten, fehlbedruckten und unbestückten Platinen/Hybriden. Reinigt Lötrahmen, ungelötete Lötpasten, Fette, Fingerprints, Öle. EM-303 ist speziell für die Reinigung in EMAG-Ultraschallgeräten einzusetzen. Bei sachgemässer Anwendung wird eine schnelle und Materialschonende Reinigung gewährleistet.

Anwendung: 1-5% für 2-15min. bei 60-70 °C.

Nach Beendigung Reinigungsgut gründlich mit Wasser abspülen.