

Milchsystemreiniger

Produktbeschreibung

Suma Café MilkClean F ist speziell für Milchsysteme von Kaffee- und Espressomaschinen konzipiert, die eine saure Reinigungslösung erfordern. Suma Café MilkClean F bietet dem Nutzer eine vielseitig einsetzbare und wirkungsvolle Lösung für seine täglichen Reinigungsbedürfnisse. Milchrückstände, die sich in der Maschine ablagern, können einfach entfernt werden. Dieses Produkt eignet sich für automatische Milchaufschäumer, manuelle Dampfdüsen, Milchbehältern und Milchsysteme in Espressomaschinen.

Vorteile

- Baut Ablagerungen von Milcheiweiß ab.
- Zirkuliert durch den Milchaufschäumer und vereinfacht die Reinigung.
- Mit Hilfe der eingebauten Dosiervorrichtung sind 30 Anwendungen pro Flasche möglich.
- Sicher, einfach und effizient

Anwendungshinweise

Für die Reinigung von Milchaufschäumern::

1. Um den integrierten Messbecher der Flasche zu füllen, die Flasche öffnen und dann durch Zusammendrücken der Flasche den Messbecher füllen. Eine Reinigungslösung mit 15-30 ml Suma Café MilkClean F pro 500 ml kaltem Wasser herstellen.
2. Den Ansaugschlauch in die Reinigungslösung eintauchen.
3. Die ganze Reinigungslösung durch den Milchschaumer laufen lassen.
4. Den Vorgang mit klarem kaltem Wasser wiederholen, um alle Teile nachzuspülen.

Zur Reinigung von Dampfdüsen und anderen Teilen des Milchsystems:

1. Dampfdüse und Teile für 15-30 min in 15-30 ml Suma Café MilkClean F pro 500 ml warmem Wasser eintauchen.
2. Teile nach der Reinigung nachspülen.



The Diversey logo features the brand name in white on a blue, leaf-shaped background with a stylized leaf icon to the right.

Diversey™

The suma logo consists of the word 'suma' in a white, lowercase, sans-serif font, enclosed within a white circular outline.

suma®

Café MilkClean F

C3.3

Technische Daten

Aussehen: Hellblaue Flüssigkeit

pHWert (10g/l): 2,4-2,5

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Bei sachgerechter Anwendung eignet sich Suma Café MilkClean F für die Verwendung auf Edelstahl-Materialien, die gemeinhin in Küchen zu finden sind. Nicht auf Aluminium verwenden.

Zulassungen

Dieses Produkt verfügt über NSF-, Koscher- und Halal-Zertifizierungen.