

PRODUKTCODE: CST1024

PRODUKTNAME: CleanSpace™ CST Reinigungs & Aufbewahrungsstecker



**Beschreibung** Der CleanSpace CST Reinigungs- und Aufbewahrungsstecker kann nur mit der CleanSpace CST ULTRA Power Unit (CST1012) verwendet werden.

Wenn der Filter aus der CleanSpace CST ULTRA Power Unit entfernt ist, wird das Zubehör verwendet, um alle Öffnungen (sowohl Faltenbalg als auch Filterlufteinlass) abzudichten.

Während der Reinigung müssen alle Öffnungen abgedichtet werden. Es wird auch empfohlen, dass alle Öffnungen versiegelt werden nach der Reinigung und Dekontamination sowie während der Lagerung

**Funktionen**

- Leicht in Position zu stecken
- Ermöglicht ein hohes Reinigungsniveau
- Verhindert das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit während und nach der Reinigung, Dekontamination und Lagerung

**Spezifikationen** Produktgewicht: 61 g  
Produktabmessungen: 160 mm x 55 mm x 65 mm

**Materialien** Nylon, Silikon

**Reinigungs-, Nutzungs- und Lagerungs-Bedingungen**

- Reinigung: Warmes Wasser und mildes Reinigungsmittel (neutraler pH-Wert 6 - 8). Verwenden Sie keine Lösungsmittel (Terpentin oder Aceton), heißes Wasser, Bleichmittel oder chemische Mittel
- Lagerung und Verwendung: +10 °C bis +30 °C (+50 °F bis +86 °F) bei < 90% relativer Luftfeuchtigkeit.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Fett und Öl geschützt aufbewahren.

**Anträge** CleanSpace CST Reinigungs- und Aufbewahrungsstecker eignet sich für den Einsatz während und nach Reinigungsprozessen, Dekontamination und Lagerung.

Der CleanSpace CST Reinigungs- und Aufbewahrungsstecker muss sowohl in den Faltenbalg als auch in den Filterlufteinlass der CleanSpace CST ULTRA Power Unit eingesetzt werden.

**Begrenzungen** CleanSpace-Atmungsmasken sind luftfilternde Überdruck-Atmungschutzgeräte und können in Umgebungen getragen werden, in denen genügend Sauerstoff vorhanden ist, um sicher atmen zu können. Verwenden Sie CleanSpace-Atmungsmasken nicht in *unmittelbar lebens-oder gesundheitsgefährdenden* Atmosphären (IDLH), zum Schutz vor Gasen/Dämpfen, die nicht gefiltert werden können, oder in mit Sauerstoff angereicherten oder mangelhaften Atmosphären.

**Einweisung** Kontaktieren Sie [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com) oder besuchen Sie die [CleanSpace-Website](#) für Details

**Garantie** Besuchen Sie <https://cleanspacetechnology.com/warranty/>, um wichtige Garantieinformationen zu lesen und das Online-Formular zur Garantieregistrierung für CleanSpace-Produkte auszufüllen. Für Verbrauchsteile gilt die Gewährleistung bis zum Einsatzort, sofern sie korrekt gelagert wurden und sich innerhalb ihres Verfallsdatums befinden.

