

TECHNISCHE INFORMATION

**KLEEN
PURGATIS**

WASCHMITTEL/DESINFEKTIONSWASCHMITTEL • mit und ohne Dosiertechnik

MAXIMO LIQUID

in Kombination mit PES 32 RKI- und VAH-(DGHM)-gelistet



Art.-Nr. 600.503 20-kg-Kanister

- flüssiges Alleinwaschmittel ohne Bleiche
- auf Basis optimal abgestimmter Tenside
- konzentrierte Waschkraft zur sofortigen Wirksamkeit
- in der Kombination mit PES 32 gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 60 °C nach VAH-(DGHM)-Liste
- wäscht und pflegt alle Textilien wie Fein- und Buntwäsche, Synthetik, Mischgewebe und Weißwäsche, außer Wolle
- ideal für Weißwäsche in der Kombination mit PES 32 (60 °C)

ANWENDUNGSBEREICH:

Wäscht und pflegt zugleich alle Textilien wie Fein- und Buntwäsche, Synthetik, Mischgewebe und Weißwäsche, ausgenommen Wolle. Ideal für Weißwäsche in der Kombination mit PES 32 (60 °C).

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Maximo Liquid entsprechend Waschmaschinengröße und Wasserhärte laut Dosiertabelle in das Einspülfach Hauptwäsche geben.

Dosierung		Flottenverhältnis	Desinfektionstemperatur	Einwirkzeit
RKI	MAXIMO LIQUID	2-4 g	1:5	70 °C
	PES 32	2 g		
VAH	MAXIMO LIQUID	2-4 g	1:5	60 °C
	PES 32	2 g		

Einsatz über automatische Dosieranlage möglich. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: gelblich-bräunliche Flüssigkeit
Geruch: angenehm frisch
Dichte: 1030 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 9,5

INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: anionische Tenside, Phosphonate
5-15%: Seife
15-30 %: nichtionische Tenside
Enthält: Enzyme, Protease, Amylase, Duftstoffe, optische Aufheller
Haltbarkeit: im Originalgebilde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

KENNZEICHNUNG:



Achtung

Gefahrenhinweise:

H319: Verursacht schwere Augenreizung.*

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

*) Einstufung: gemäß DetNet

TRANSPORT: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-50
info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International

Firststrasse 15
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 78686-68
Fax +41 (0) 44 78686-69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE