



Alleinwaschmittel 60 °C

Einsatzbereich

Flüssiges, phosphatfreies Alleinwaschmittel. Zur chemo-thermischen Wäschedesinfektion gem. VAH/DGHM sowie § 18 IfSG/RKI, ausschließlich in Kombination mit PRIMA OXY bei 60 °C. In Verbindung mit dem PRIMA-Dosiersystem in allen gewerblichen Waschsyste-men zur maschi-nellen Wäsche für Buntes und Weißes. Sehr gut für Reinigungstextilien, wie z. B. Wischbezüge sowie Materialien aus Mikrofaser geeignet. Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA Systems.



Anwendung

Chemo-thermische Wäschedesinfektion				
Listung	Konzentration	Desinfek-tions-temperatur	Einwirkzeit	Flotten-verhältnis
VAH	3,0 ml/l PRIMA HYGIENE + 2,0 ml/l PRIMA OXY	60 °C	15 Min.	1:5
RKI (A/B)	4,0 ml/l PRIMA HYGIENE + 2,0 ml/l PRIMA OXY	60 °C	15 Min.	1:5
Sporizid (Clostridium difficile nach EN 16616)	4,0 ml/l PRIMA HYGIENE + 2,0 ml/l PRIMA OXY	60 °C	15 Min.	1:5

Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen. Unsere Fachberater und Servicetechniker beraten Sie gerne über Verfahrens- und Dosiereinstellungen.

Produkteigenschaften

- Phosphatfreies Alleinwaschmittel für hervorragende Waschergebnisse bei hoher Faser- und Farbschonung
- Für Buntes und Weißes, sehr gut für Reinigungstextilien geeignet
- Gutes Schmutzlöse- und Schmutztragevermögen

Hinweis

Vor Frost und Temperaturen über 40 °C geschützt lagern.

Technische Informationen

Kanister à 20 kg

Art.-Nr. 60052

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0123

pH conc 0 2 4 6 8 10 12

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE