

## Trocknungsgeräte für Ultraschallbäder

- **ideal zur Trocknung nach der Reinigung im Ultraschallbad: die gereinigten Teile werden zunächst im Korb abgespült und dann einfach und bequem im Elmadry TD getrocknet**
- **für den Einsatz in Produktion, Werkstatt und Service**
- **mit Kalt- und Warmluftgebläse (70°C), auch für die schonende Trocknung sensibler Teile geeignet**

- im Kaltluftbetrieb können die Teile zusätzlich schnell auf Raumtemperatur abgekühlt werden
- inklusive Deckel:
  - Lüftungsschlitze erzeugen maximale Luftturbulenzen um das Trocknungsgut, die die feuchte Luft nach außen leiten
  - reduziert den Energieverbrauch
  - dient auch als Ablagegitter
- inklusive auswechselbarem Staubfilter an der Bodenunterseite, verhindert eine Neuverschmutzung der gereinigten Teile über Staub in der Raumluft
- sehr anwendersicher und materialschonend dank Sicherheitsabschaltung bei Erreichen der Grenztemperatur
- eine perforierte Silikonmatte (Zubehör) kann in den Korb gelegt werden, um ein Verkratzen des Trocknungsgutes zu verhindern



- ① tropfwassergeschütztes Gehäuse aus Edelstahl
- ② Kippschalter zur Einstellung von Warm- und Kaltluftgebläse
- ③ Deckel mit Lüftungsschlitzen zur Energieeinsparung
- ④ automatische Sicherheitsabschaltung bei Erreichen der Grenztemperatur
- ⑤ die Edelstahl-Körbe sind auch mit den Ultraschallgeräten kompatibel
- ⑥ Mehrfachbelegung mit Körben

Typ	TD 30	TD 120	TD 300
Breite Becken [mm]	240	300	505
Tiefe Becken [mm]	137	240	300
Höhe Becken [mm]	100	200	200
Korpusmaße B x T x H [mm]	300 x 186 x 219	362 x 285 x 322	568 x 347 x 322
Maximale Beladung [kg]	1	7	12
Nennspannung [V]	230	230	230
Leistungsaufnahme gesamt [W]	500	570	1140
Heizleistung [W]	480	550	1100
Betriebstemperatur [°C]	70	70	70
Maximale Luftleistung [m³/h]	160	160	320
Bestellnummer	259-649-J9	259-650-J9	259-651-J9
<b>ZUBEHÖR</b>			
Bestellnummer Edelstahlkorb	179-211-J9	179-213-J9	179-217-J9
Bestellnummer Silikonmatte	259-652-J9	259-653-J9	259-653-J9