

Sport-Thieme Beintrainer „klappbar“

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Speichert die Daten des aktuellen bzw. letzten Trainings. Drücken Sie die rote Taste, um eine Funktion auszuwählen. Ein schwarzer Pfeil bewegt sich durch die Funktionen.

Timer (Time):	Dauer des Trainings
Count (CNT):	Anzahl der Umdrehungen
Total Count (T.CNT):	Gesamtzahl der bisher erfolgten Umdrehungen
Calorie (CAL):	Menge der verbrannten Kalorien
SCAN:	Anzeige der Daten des letzten Trainings. Das Display zeigt automatisch die Daten von „TIME“, „CAL“ und „T.CNT“ abwechselnd an.

Merkmale des Displays:

Automatische Einschaltung: Das Display schaltet sich automatisch ein, wenn Sie die Pedale treten.

Automatische Abschaltung: Das Display schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch ab.

Pause: Der Timer wird pausiert, wenn das Gerät 3 Sekunden lang nicht benutzt wird. Das "Stop"-Symbol erscheint in der oberen linken Ecke des Displays.

Neustart: Löscht die Daten des letzten Trainings. Halten Sie die rote Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Um alle Daten zurückzusetzen, nehmen Sie die Batterie heraus.

Batterie: 1 x 1,5 V (AAA) Batterie. Wechseln Sie die Batterie aus, wenn die Zahlen verblassen oder ungewöhnliche Zeichen bzw. gar keine Daten angezeigt werden.

Montageanleitung zu Art.-Nr. xxx xxxx